
# EFG 213-220/216k/218k

01.04-

# Betriebsanleitung

52020309 01.04





 $\bigcirc$ 

# Vorwort

Zum sicheren Betreiben des Flurförderzeuges sind Kenntnisse notwendig, die durch die vorliegende ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG vermittelt werden. Die Informationen sind in kurzer, übersichtlicher Form dargestellt. Die Kapitel sind nach Buchstaben geordnet. Jedes Kapitel beginnt mit Seite 1. Die Seitenkennzeichnung besteht aus Kapitel-Buchstabe und Seitennummer.

Beispiel: Seite B 2 ist die zweite Seite im Kapitel B.

In dieser Betriebsanleitung werden verschiedene Fahrzeugvarianten dokumentiert. Bei der Bedienung und der Ausführung von Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die für den vorhandenen Fahrzeugtyp zutreffende Beschreibung angewendet wird.

Sicherheitshinweise und wichtige Erklärungen sind durch folgende Piktogramme gekennzeichnet:



Steht vor Sicherheitshinweisen, die beachtet werden müssen, um Gefahren für Menschen zu vermeiden.



Steht vor Hinweisen, die beachtet werden müssen, um Materialschäden zu vermeiden



Steht vor Hinweisen und Erklärungen.

- Kennzeichnet Serienausstattung.
- Kennzeichnet Zusatzausstattung.

Unsere Geräte werden ständig weiter entwickelt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. Aus dem Inhalt dieser Betriebsanleitung können aus diesem Grund keine Ansprüche auf bestimmte Eigenschaften des Geräts abgeleitet werden.

#### Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - GERMANY

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

# Inhaltsverzeichnis

Α	Bestimmungsgemäße Verwendung	
В	Fahrzeugbeschreibung	
1	Einsatzbeschreibung B	1
2	Baugruppen- und Funktionsbeschreibung B	2
2.1	Fahrzeug B	3
3	Technische Daten Standardausführung B	4
3.1	Gewichte (alle Angaben in kg) B	8
3.2	Bereifung B	8
3.3	EN-Normen B	9
3.4	Einsatzbedingungen B	
4	Kennzeichnungsstellen und Typenschilder B	
4.1	Typenschild, Fahrzeug B	
4.2	Lastdiagramm Fahrzeug B	
4.3	Lastdiagramm Gabelzinken (Grundgerät) B	
4.4	Lastdiagramm Anbaugerät B	12
С	Transport und Erstinbetriebnahme	
1	KranverladungC	: 1
2	Sicherung des Fahrzeuges beim Transport	2
3	Erstinbetriebnahme	
4	Fahrzeug ohne Eigenantrieb bewegenC	4
D	Batterie - Wartung, Aufladung, Wechsel	
1	Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Säurebatterien	1
2	Batterietypen	2
3	Batterie freilegen	4
4	Batterie laden D	5
5	Batterie aus- und einbauen	6
6	Batteriehaube schließen	7
7	Batterieentladeanzeiger, Batterieentladewächter,	
	Betriebsstundenzähler D	7

# E Bedienung

1	Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb des Flurförderzeuges	Ε	1
2	Beschreibung der Bedien- und Anzeigeelemente	Ε	2
2.1	Schalter am Armarturenbrett	Ε	4
2.2	Schalter am der Bedienkonsole	Ε	4
3	Informations- und Service-Anzeige	Ε	5
3.1	Displayanzeige Information	Ε	5
3.2	LED-Warnanzeigen	Ε	6
3.3	Tastaturbelegung	Ε	6
3.4	Klartextwarnanzeigen im Display	Ε	7
3.5	Anzeigen von Fahrprogrammen	Ε	7
3.6	Displayanzeigen	Ε	8
3.7	Änderung von Fahrzeugparametern		
4	Fahrzeug in Betrieb nehmen	Ε	10
4.1	Prüfungen und Tätigkeiten vor der täglichen Inbetriebnahme	Ε	10
4.2	Fahrersitz einstellen	Ε	10
4.3	Lenksäule einstellen	Ε	11
4.4	Betriebsbereitschaft herstellen	Ε	11
4.5	Uhrzeit einstellen	Ε	11
4.6	Rückhaltegurt	Ε	12
5	Arbeiten mit dem Flurförderzeug	Ε	16
5.1	Sicherheitsregeln für den Fahrbetrieb	Ε	16
5.2	Fahren	Ε	18
5.3	Lenken	Ε	21
5.4	Bremsen	Ε	21
5.5	Bedienung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte (Steuerhebel)	Ε	23
5.6	Bedienung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte (Multi-Pilot)	Ε	24
5.7	Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Ladeeinheiten	Ε	26
5.8	Fahrzeug gesichert abstellen	Ε	29
5.9	Schleppen von Anhängern	Ε	29
5.10	Anhängelasten	Ε	30
6	Störungshilfe	Е	30
6.1	Temperaturüberwachung	Ε	31

# F Instandhaltung des Fahrzeuges

1	Betriebssicherheit und Umweltschutz	F	1
2	Sicherheitsvorschriften für die Instandhaltung	F	1
3	Wartung und Inspektion	F	3
4	Wartungs-Checkliste EFG 213/215/216k/216/218k/218/220	F	4
5	Schmierplan EFG 213/215/216k/216/218k/218/220	F	7
5.1	Betriebsmittel	F	8
6	Beschreibung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten	F	9
6.1	Fahrzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereiten	F	9
6.2	Hintere Abdeckhaube öffnen	F	9
6.3	Befestigung der Räder prüfen	F	9
6.4	Hydraulikölstand prüfen	F	10
6.5	Getriebeölstand prüfen	F	11
6.6	Öl ablassen	F	11
6.7	Öl einfüllen	F	11
6.8	Hydraulikölfilter wechseln	F	11
6.9	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	F	12
6.10	Wartung des Rückhaltegurtes	F	12
6.11	Elektrische Sicherungen prüfen	F	13
6.12	Wiederinbetriebnahme	F	14
7	Stillegung des Fahrzeuges	F	14
7.1	Maßnahmen vor der Stillegung	F	14
7.2	Maßnahmen während der Stillegung		
7.3	Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung		
8	Sicherheitsprüfung nach Zeit und außergewöhnlichen		
	Vorkommnissen (D): UVV-Prüfung nach BGV D27)	F	15

# A Bestimmungsgemäße Verwendung



Die "Richtlinie für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" (VDMA) ist im Lieferumfang dieses Gerätes enthalten. Sie ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung und unbedingt zu beachten. Nationale Vorschriften gelten uneingeschränkt.

Das in vorliegender Betriebsanleitung beschriebene Fahrzeug ist ein Flurförderzeug, das zum Heben und Transportieren von Ladeeinheiten geeignet ist.

Es muß nach den Angaben in dieser Betriebsanleitung eingesetzt, bedient und gewartet werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden bei Personen, Fahrzeug oder Sachwerten führen. Vor allem ist eine Überlastung durch zu schwere oder einseitig aufgenommene Lasten zu vermeiden. Verbindlich für die maximal aufzunehmende Last ist das am Gerät angebrachte Typenschild und das Lastdiagramm. Der Betreiber muß sicherstellen, daß beschädigte und/oder schlecht lesbare Lastdiagramme erneuert werden. Das Flurförderzeug darf weder in feuergefährlichen, explosionsgefährdeten Bereichen noch in Korrosion verursachenden oder stark staubhaltigen Bereichen betrieben werden.

**Verpflichtungen des Betreibers:** Betreiber im Sinne dieser Betriebsanleitung ist jede natürliche oder juristische Person, die das Flurförderzeug selbst nutzt oder in deren Auftrag es genutzt wird. In besonderen Fällen (z.B. Leasing, Vermietung) ist der Betreiber diejenige Person, die gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen Eigentümer und Nutzer des Flurförderzeuges die genannten Betriebspflichten wahrzunehmen hat.

Der Betreiber muß sicherstellen, daß das Flurförderzeug nur bestimmungsgemäß verwendet wird und Gefahren aller Art für Leben und Gesundheit des Benutzers oder Dritter vermieden werden. Zudem ist auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, sonstiger sicherheitstechnischer Regeln sowie die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsrichtlinien zu achten. Der Betreiber muß sicherstellen, daß alle Benutzer diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.



Bei Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entfällt unsere Gewährleistung. Entsprechendes gilt, wenn ohne Einwilligung des Hersteller-Kundendienstes vom Kunden und/oder Dritten unsachgemäß Arbeiten an dem Gegenstand ausgeführt worden sind.

**Anbau von Zubehörteilen:** Der An- oder Einbau von zusätzlichen Einrichtungen, mit denen in die Funktionen des Flurförderzeuges eingegriffen wird oder diese Funktionen ergänzt werden, ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig. Ggf. ist eine Genehmigung der örtlichen Behörden einzuholen.

Die Zustimmung der Behörde ersetzt jedoch nicht die Genehmigung durch den Hersteller.

**Anhänge- bzw. Schlepplasten:** An das Fahrzeug dürfen nur Anhänge- bzw. Schlepplasten angekoppelt werden, für die das Fahrzeug zugelassen ist.

# B Fahrzeugbeschreibung


## 1 Einsatzbeschreibung

Der EFG ist ein Elektro-Fahrersitzgabelstapler in Dreiradausführung. Es ist ein freitragender Gegengewichtsstapler, der mit der vor dem Stapler angebrachten Lastgabel ungehindert LKW entladen und die Last auf Rampen oder in Regalen absetzen kann. Es können auch Paletten mit geschlossenen Bodenauflagen aufgenommen werden.


Fahrzeugtypen und maximaleTragfähigkeit:

Тур	max. Tragfähigkeit *)	Lastschwerpunkt
EFG 213	1300 kg	500 mm
EFG 215	1500 kg	500 mm
EFG 216k	1600 kg	500 mm
EFG 216	1600 kg	500 mm
EFG 218k	1800 kg	500 mm
EFG 218	1800 kg	500 mm
EFG 220	2000 kg	500 mm

 Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Lastdiagramme



# 2 Baugruppen- und Funktionsbeschreibung



Pos.		Bezeichnung
1	•	Fahrerschutzdach
2	•	Fahrersitz
3	•	Gegengewicht
4	•	Batterien
5	•	Antriebsachse
6	•	Gabelträger
7	•	Hubgerüst
8	•	Lenkung

### 2.1 Fahrzeug

**Lenkung (8):** Geringe Lenkräfte von 15 N sowie ein günstiges Übersetzungsverhältnis mit 5 Lenkradumdrehungen ermöglichen ein bequemes und schnelles Lenken. Durch die hydraulische Zahnstangenlenkung sind Verschleißteile minimiert und bringen dazu den Vorteil einer kompakten Lenkeinheit. Die serienmäßige Zwillingsbereifung reduziert die Lenkkräfte und erhöht die Standzeit der Räder.

Fahrersitz (2): Das Zentrum eines Gabelstablers ist der Fahrersitz. Unsere Fahrzeuge haben hier ihre besondere Stärke. Der Multi-Pilot (Option) bietet als Bedienelement höchsten Komfort, da er alle Hydraulikfunktionen und sogar den Fahrtrichtungsschalter in einem Hebel vereint. Dazu gehört ein Komfortsitz ebenso wie eine einstellbare Lenksäule und auch Ablagemöglichkeiten für Papiere oder Persönliches vom Fahrer. Das Fahrerschutzdach (2) ist für einen Kabinenaufbau vorbereitet und dementsprechend schnell nachzurüsten.

**Elektrik/Elektronik:** Modernste Drehstromtechnik über CAN Bus, für wenige Kabelstränge. Dadurch erreichen wir eine geringere Störanfälligkeit für Kabelbrüche sowie eine wesentlich schnellere Fehlerlokalisierung. Die komplexe Steuerung ist einfach, sicher und flexibel aufgebaut. Der Fahrer kann je nach Ladung und Umgebung, zwischen 5 Fahrprogrammen wählen: von Hochleistung bis energiesparend. Eine äußerst bequeme und vor allem schnelle Fehleranalyse und Programmierung ist über PC möglich.

**Antrieb und Bremse:** Der 2-Motoren-Frontantrieb bietet zu jeder Zeit beste Traktion an den Antriebsrädern. Proportional zum Lenkwinkel erhält jeder Motor genau die Leistung, die er braucht. Die Räder drehen nicht durch und es wird keine Energie verschwendet.

Die hydraulisch betätigte Ölbad-Lamellenbremse ist als Betriebsbremse praktisch wartungsfrei. Die Kapselung im Getriebe läßt Einsätze selbst in aggressivem Umfeld zu. Zusätzlich wird der Stapler generatorisch über die Fahrmotoren bis zum Stillstand abgebremst. Dadurch wird der Energieverbrauch minimiert. Und selbst an der Rampe rollt der Stapler nicht einfach davon.

**Hydraulikanlage:** Alle Funktionen sind feinfühlig, proportional und simultan (sofern nicht sicherheitsbeeinträchtigend) auszuführen. Für einen höheren Wirkungsgrad arbeiten ein Hydraulikaggregat und ein Lenkhilfemotor separat voneinander. Der Mikro-Druckfilter läßt sich von oben (ohne Auslaufen von Hydrauliköl) wechseln.

**Hubgerüst (7):** Unser Ziel ist Sichtoptimierung. Die kaltgewalzten, hochfesten Stahlprofile sind außergewöhnlich schmal, was sich besonders beim Dreistufen-Hubgerüst durch extrem gute Sicht auf die Gabeln bemerkbar macht. Gleich gute Ergebnisse wurden für den Gabelträger erzielt.

Die Hubschienen sowie der Gabelträger laufen auf dauergeschmierten und damit wartungsfreien Schrägrollen.

## 3 Technische Daten Standardausführung

	Bezeichnung	EFG	EFG	EFG	EFG	EFG	
		213	215	216(k)	218(k)	220	
h <sub>1</sub>	Höhe Hubgerüst eingefahren	2000	2150	2000	2000	2000	mm
h <sub>2</sub>	Freihub	150	150	150	150	150	mm
$h_3$	Hub	3000	3300	3000	3000	3000	mm
$h_4$	Höhe Hubgerüst ausgefahren	3550	3850	3550	3585	3585	mm
h <sub>6</sub>	Höhe über Schutzdach	1960	1960	1960	1960	1960	mm
h <sub>7</sub>	Sitzhöhe	890	890	890	890	890	mm
h <sub>10</sub>	Kupplungshöhe	560	560	560	560	560	mm
L <sub>1</sub>	Länge einschließlich Gabel	2786	2786	2899 <sup>2)</sup>	2899 <sup>2)</sup>	3007	mm
L <sub>2</sub>	Länge einschließlich Gabelrük- ken <sup>1)</sup>	1786	1786	1899 <sup>2)</sup>	1899 <sup>2)</sup>	2007	mm
b1	Gesamtbreite	1060	1060	1060	1120	1120	mm
е	Gabelbreite	100	100	100	100	100	mm
m <sub>1</sub>	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	90	90	90	90	90	mm
$m_2$	Bodenfreiheit Mitte Radabstand	100	100	100	100	100	mm
Ast	Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1200 längs	3243	3243	EFG 216k: 3345 EFG 216: 3455	EFG 218k: 3345 EFG 218: 3455	3455	mm
Ast	Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000 x 1200 quer	3115	3115	EFG 216k: 3225 EFG 216: 3330	EFG 218k: 3225 EFG 218: 3330	3330	mm
W <sub>a</sub>	Wenderadius	1440	1440	EFG 216k: 1545 EFG 216: 1655	EFG 218k: 1545 EFG 218: 1655	1655	mm
Х	Lastabstand <sup>1)</sup>	347	347	352	352	352	mm
у	Radstand	1249	1249	1357 <sup>2)</sup>	1357 <sup>2)</sup>	1465	mm


<sup>1) = +25</sup> mm DZ-Mast

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> = EFG 216k/218k; +108 mm = EFG 216/218

# 3.1 Hubgerüstausführungen

(alle Angaben in mm)

Hubgerüsttabelle EFG 213/215/216k/216/218k/218/220							
VDI 3596	Hub	Freihub		Bauhöhe eing.	au	höhe sg.	
Bezeichnung	$h_3$	l t	12	h <sub>1</sub>	r	1 <sub>4</sub>	
		EFG 213/ 215/216k/ 216	EFG 218k/ 218/220		EFG 213/ 215/216k/ 216	EFG 218k/ 218/220	
	2300	15	50	1650	2850	2885	
	3000	1	50	2000	3550	3585	
	3100	15	50	2050	3650	3685	
	3300	15	50	2150	3850	3885	
ZT	3600	15	50	2300	4150	4185	
	4000	150		2500	4550	4585	
	4500 150		50	2800	5050	5085	
	5000	150		3050	5550	5585	
	5500	15	50	3400	6050	6085	
	2300	1055	990	1605	2850	2915	
	3000	1405	1340	1955	3550	3615	
ZZ	3100	1455	1390	2005	3650	3715	
22	3300	1555	1490	2105	3850	3915	
	3600	1705	1640	2255	4150	4215	
	4000	1905	1840	2455	4550	4615	
	4350	1405	1340	1955	4900	4965	
	4500	1455	1390	2005	5050	5115	
	4800	1555	1490	2105	5350	5415	
DZ	5000	1630	1565	2180	5550	5615	
	5500	1805	1740	2355	6050	6115	
	6000	2005	1940	2555	6550	6615	
	6500	2255	2190	2805	7050	7115	



# 3.2 Leistungsdaten

	Bezeichnung	EFG 213	EFG 215	EFG 216k/216	EFG 218k/218	EFG 220	
Q	Tragfähigkeit (bei C = 500 mm) *)	1300	1500	1600	1800	2000	kg
С	Lastschwerpunktab- stand	500	500	500	500	500	mm
	Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Hublast	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	km/ h
	Hubgeschwindigkeit Heben mit / ohne Hublast	0,48/0,60	0,46/0,60	0,46/0,60	0,38/0,50	0,38/0,50	m/s
	Hubgeschwindigkeit Senken mit / ohne Hublast	0,55/0,55	0,55/0,55	0,55/0,55	0,55/0,55	0,55/0,55	m/s
	Steigfähigkeit (30 min) mit / ohne Hublast	7,6/12,5	7,3/12,3	EFG 216k: 7,5/12,5 EFG 216: 7,0/11,5	EFG 218k: 6,0/10,5 EFG 218: 6,0/10,5	5,5 / 10,5	%
	Max. Steigfähigkeit (5 min) mit / ohne Hublast	28,0/35,0	27,0/35,0	EFG 216k: 27,0/35,0 EFG 216: 27,0/35,0	EFG 218k: 26,0/35,0 EFG 218: 25,0/35,0	24,0/35,0	%
	Beschleunigung (10m) mit / ohne Last	3,6/3,2	3,8/3,4	EFG 216k: 3,8/3,4 EFG 216: 3,8/3,4	3,9/3,5	4,0 / 3,5	s

<sup>\*)</sup> bei senkrecht stehendem Hubgerüst

# 3.3 Gewichte (alle Angaben in kg)

Bezeichnung	EFG 213	EFG 215	EFG 216k/ 216	EFG 218k/ 218	EFG 220
Eigengewicht (einschließlich Batterie)	2760	2840	EFG 216k: 3020 EFG 216: 3195	EFG 218k: 3060 EFG 218: 3215	3255
Achslast vorn (ohne Hublast)	1260	1280	EFG 216k: 1420 EFG 216: 1445	EFG 218k: 1435 EFG 218: 1465	1535
Achslast vorn (mit Hublast)	3440	3800	EFG 216k: 4025 EFG 216: 3975	EFG 218k: 4365 EFG 218: 4310	4700
Achslast hinten (ohne Hublast)	1500	1560	EFG 216k: 1600 EFG 216: 1750	EFG 218k: 1625 EFG 218: 1750	1720
Achslast hinten (mit Hublast)	610	540	EFG 216k: 595 EFG 216: 820	EFG 218k: 495 EFG 218: 700	560

# 3.4 Bereifung

Bezeichnung	EFG 213	EFG 215	EFG 216k/216	EFG 218k/218	EFG 220
Bereifung Vollgummi, SE(=Solid), Luft	SE (L)	SE (L)	SE (L)	SE	SE
Reifengröße, vorn		18 x 7	-8	200/50	-10
Reifengröße, hinten		15 x 5,	5-9	15 x 5,5-9	

Luftdruck bei Luftreifen: 10 bar

#### 3.5 EN-Normen

Dauerschalldruckpegel: 66 dB(A)

gemäß EN 12053 in Übereinstimmung mit ISO 4871.

Der Dauerschalldruckpegel ist ein gemäß den Normvorgaben gemittelter Wert und berücksichtigt den Schalldruckpegel beim Fahren, beim Heben und im Leerlauf. Der Schalldruckpegel wird am Fahrerohr gemessen.

Vibration: 0.79 m/s<sup>2</sup>

gemäß EN 13059.

Die auf den Körper in seiner Bedienposition wirkende Schwingbeschleunigung ist gemäß Normvorgabe die linear integrierte, gewichtete Beschleunigung in der Vertikalen. Sie wird beim Überfahren von Schwellen mit konstanter Geschwindigkeit ermittelt.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Der Hersteller bestätigt die Einhaltung der Grenzwerte für elektromagnetische Störaussendungen und Störfestigkeit sowie die Prüfung der Entladung statischer Elektrizität gemäß EN 12895 sowie den dort genannten normativen Verweisungen.

Änderungen an elektrischen oder elektronischen Komponenten und deren Anordnung dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erfolgen.

### 3.6 Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur


- bei Betrieb -20°C bis 40 °C

Bei ständigem Einsatz unter 5 °C oder im Kühlhaus bzw. bei extremen Temperaturoder Luftfeuchtigkeitswechsel ist für Flurförderzeuge eine spezielle Ausstattung und Zulassung erforderlich.

## 4 Kennzeichnungsstellen und Typenschilder




Warn- und Hinweisschilder wie Lastdiagramme, Anschlagepunkte und Typenschilder müssen stets lesbar sein, ggf. sind sie zu erneuern.



Pos.	Bezeichnung
9	Schild Anschlagepunkte
10	Schild Warnung bei Umstürzen
11	Schild Fahren mit gehobener Last, Mastvorneigung mit gehobener Last verboten
12	Schild Heben
13	Schild vorwärts-rückwärts
14	Schild Mitfahren verboten
15	Schild Senken
16	Schild Hydraulikfunktion (Multi-Pilot)
17	Schild Höchstgeschwindigkeit
18	Schild Bedienungsanleitung beachten
19	Typenschild
20	Schild Hydrauliköl einfüllen
21	Schild Tragfähigkeit
22	Schild nicht auf Last, nicht unter Last, Quetschstelle

### 4.1 Typenschild, Fahrzeug




Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
23	Тур	29	Hersteller
24	Serien-Nr.	30	Batteriegewicht min/max in kg
25	Nenntragfähigkeit in kg	31	Antriebsleistung in kW
26	Batterie: Spannung V	32	Lastschwerpunktabstand in mm
27	Leergewicht ohne Batterie in kg	33	Baujahr
28	Hersteller-Logo	34	Option

Bei Fragen zum Fahrzeug bzw. Ersatzteilbestellungen bitte die Seriennummer (24) angeben.

### 4.2 Lastdiagramm Fahrzeug

Das Lastdiagramm Fahrzeug (21) gibt die Tragfähigkeit Q des Fahrzeuges in kg bei senkrecht stehendem Hubgerüst an. In Tabellenform wird gezeigt, wie groß die maximale Tragfähigkeit bei einem bestimmten Lastschwerpunkt D (in mm) und der gewünschten Hubhöhe H (in mm) ist.

### Beispiel:




### Beispiel für die Ermittlung der maximalen Tragfähigkeit:

Bei einem Lastschwerpunkt D von 600 mm und einer maximalen Hubhöhe H von 3600 mm beträgt die maximale Tragfähigkeit Q 1105 kg.

### 4.3 Lastdiagramm Gabelzinken (Grundgerät)


Das Lastdiagramm Gabelzinken gibt die Tragfähigkeit Q des Fahrzeuges in kg an. In einem Diagramm wird gezeigt, wie groß die maximale Tragfähigkeit bei unterschiedlichen Lastschwerpunkten D (in mm) ist.



### 4.4 Lastdiagramm Anbaugerät

Das Lastdiagramm Anbaugeräte gibt die Tragfähigkeit Q des Fahrzeuges in Verbindung mit dem jeweiligen Anbaugerät in kg an. Die im Lastdiagramm für das Anbaugerät angegebene Serien-Nr. muß mit dem Typenschild des Anbaugerätes übereinstimmen, da die Tragfähigkeit jeweils speziell vom Hersteller angegeben wird. Sie wird in gleicher Weise wie die Tragfähigkeit des Fahrzeuges angezeigt und ist sinngemäß zu ermitteln.

Die pfeilförmigen Markierungen (35 und 36) am Innen- bzw. Außenmast zeigen dem Fahrer, wann er die im Lastdiagramm vorgeschriebenen Hubhöhengrenzen erreicht hat.



# C Transport und Erstinbetriebnahme


## 1 Kranverladung



Nur Hebezeug mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden


(Verladegewicht = Eigengewicht + Batteriegewicht; siehe Typenschild Fahrzeug).

- Fahrzeug gesichert abstellen (Siehe Kapitel E).
- Krangeschirr am Querträger des Hubgerüstes (1) und an der Anhängekupplung (2) befestigen.





Anschlagmittel des Krangeschirrs müssen so angebracht werden, daß sie beim Anheben keine Anbauteile oder das Fahrerschutzdach berühren.



### 2 Sicherung des Fahrzeuges beim Transport



Beim Transport auf einem LKW oder Anhänger muss das Fahrzeug fachgerecht verkeilt und verzurrt werden. Der LKW bzw. Anhänger muss über Verzurrringe und einen Holzboden verfügen. Das Verladen ist durch eigens dafür geschultes Fachpersonal nach den Empfehlungen der Richtlinien VDI 2700 und VDI 2703 durchzuführen. Die korrekte Bemessung und Umsetzung von Ladungssicherungsmaßnahmen muss in jedem Einzelfall festgelegt werden.



Zum Verzurren des Geräts mit montiertem Hubmast sind die Anschlagpunkte an der oberen Traverse des Mastes sowie den Anhängerbolzen zu verwenden.




Verzurren und Verkeilen mit eingebautem Hubgerüst

**→** 

Sollte das Gerät ohne Hubgerüst transportiert werden, wird vorne über dem Schutzdach verzurrt.



Verzurren und Verkeilen ohne Hubgerüst



Ungefähre Schwerpunktlage

### 3 Erstinbetriebnahme




Die Erstinbetriebnahme und die Einweisung des Fahrers darf nur von Personal durchgeführt werden, das entsprechend geschult wurde. Werden mehrere Fahrzeuge angeliefert, so muß darauf geachtet werden, daß nur Lastaufnahmemittel, Hubgerüste und Grundfahrzeug mit jeweils gleicher Seriennummer zusammengebaut werden.



Fahrzeug nur mit Batteriestrom fahren. Gleichgerichteter Wechselstrom beschädigt die Elektronikbauteile. Kabelverbindungen zur Batterie (Schleppkabel) müssen kürzer als 6 m sein.

Um das Fahrzeug nach der Anlieferung oder nach einem Transport betriebsbereit zu machen, sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

- Ausrüstung auf Vollständigkeit prüfen
- Batterieanschlüsse prüfen.
- Anzugsdrehmoment der Radmuttern prüfen (siehe Kapitel F).
- Fahrzeug, wie vorgeschrieben, in Betrieb nehmen (siehe Kapitel E).



### 4 Fahrzeug ohne Eigenantrieb bewegen

Muß das Fahrzeug abgeschleppt werden, ist wie folgt vorzugehen:

- Abschleppstange/-seil an die Anhängekupplung vom Bergungsfahrzeug und am zu bergenden Fahrzeug befestigen.
- Batteriestecker herausziehen (siehe Kapitel D).
- Feststellbremse lösen.



Es muß sich eine Person zum Lenken auf dem Fahrersitz des abzuschleppenden Fahrzeuges befinden. Fahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit abschleppen.



Da das Lenkhilfeaggregat nicht eingeschaltet ist, kann das Fahrzeug nur unter erhöhtem Kraftaufwand gelenkt werden.

# D Batterie - Wartung, Aufladung, Wechsel

## 1 Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Säurebatterien

Vor allen Arbeiten an den Batterien muß das Fahrzeug gesichert abgestellt werden (Siehe Kapitel E).

**Wartungspersonal:** Das Aufladen, Warten und Wechseln von Batterien darf nur von hierfür ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Diese Betriebsanleitung und die Vorschriften der Hersteller von Batterie und Batterieladestation sind bei der Durchführung zu beachten.

**Brandschutzmaßnahmen:** Beim Umgang mit Batterien darf nicht geraucht und kein offenes Feuer verwendet werden. Im Bereich des zum Aufladen abgestellten Fahrzeuges dürfen sich im Abstand von mindestens 2 m keine brennbaren Stoffe oder funkenbildende Betriebsmittel befinden. Der Raum muß belüftet sein. Brandschutzmittel sind bereitzustellen.

Wartung der Batterie: Die Zellendeckel der Batterie müssen trocken und sauber gehalten werden. Klemmen und Kabelschuhe müssen sauber, leicht mit Polfett bestrichen und fest angeschraubt sein. Batterien mit nichtisolierten Polen müssen mit einer rutschfesten Isoliermatte abgedeckt werden.

**Entsorgung der Batterie:** Die Entsorgung von Batterien ist nur unter Beachtung und Einhaltung der nationalen Umweltschutzbestimmungen oder Entsorgungsgesetze zulässig. Es sind unbedingt die Herstellerangaben zur Entsorgung zu befolgen.



Vor Schließen der Batteriehaube sicherstellen, daß das Batteriekabel nicht beschädigt werden kann.



Die Batterien enthalten gelöste Säure, die giftig und ätzend ist. Aus diesem Grund muß bei sämtlichen Arbeiten an den Batterien Schutzkleidung und Augenschutz getragen werden. Kontakt mit Batteriesäure unbedingt vermeiden.

Sind Kleidung, Haut oder Augen trotzdem mit Batteriesäure in Berührung gekommen, sind die betroffenen Partien umgehend mit reichlich sauberem Wasser abzuspülen, bei Haut- oder Augenkontakt ist zudem ein Arzt aufzusuchen.

Verschüttete Batteriesäure ist sofort zu neutralisieren.



Es dürfen nur Batterien mit geschlossenem Batterietrog verwendet werden.

### 2 Batterietypen

Je nach Anwendung wird das Fahrzeug mit unterschiedlichen Batterietypen bestückt. Die nachfolgende Tabelle zeigt unter Angabe der Kapazität, welche Kombinationen als Standard, ähnlich DIN 43535, vorgesehen sind:


EFG 213/215	48 V - 4PzS - Batterie 440L Ah
	48 V - 4 PzV - Batterie 400 Ah
	48 V - 4 PzW - Batterie 400 Ah
	48 V - 4 PzS - Batterie 480HX Ah
EFG 216k/218k	48 V - 5PzS - Batterie 550L Ah
	48 V - 5 PzV - Batterie 500 Ah
	48 V - 5 PzW - Batterie 500 Ah
	48 V - 5 PzS - Batterie 600HX Ah
EFG 216/218/220	48 V - 6PzS - Batterie 660L Ah
	48 V - 6PzV - Batterie 600 Ah
	48 V - 6 PzW - Batterie 600 Ah
	48 V - 6 PzS - Batterie 720HX Ah

Das Batteriegewicht ist auf dem Typenschild der Batterie angegeben.



Batteriegewicht und -abmessungen haben erheblichen Einfluß auf die Standsicherheit des Fahrzeuges. Die Batterien müssen daher in Abmessung und Gewicht den Daten der nachfolgenden Tabelle und Zeichnung entsprechen. Ein Betrieb des Fahrzeuges mit hiervon abweichenden Batterien ist nur mit Zustimmung des Herstellers zulässig.

Antriebsbatterie 48 V					ähnlich DIN 43535	
Fahrzeug	Dimension (mm)					
Failizeug	L max.	B max.	H1 +/- 2 mm	H2 +/- 2 mm	(-5/+8%)in kg	
EFG 213/215	830	522	612	627	708	400 - 480 Ah
EFG 216k/ 218k	830	630	612	627	856	500 - 630 Ah
EFG 216/ 218/220	830	738	612	627	1013	600 - 720 Ah




## 3 Öffnen Batteriehaube mit Rückhaltesystem (Option)



Ist das Fahrzeug mit einem Rückhaltesystem ausgerüstet, kann die Batteriehaube nur geöffnet werden, wenn die Sicherheitsbügel nach unten geschwenkt sind.

 Beim automatischen Rückhaltesystem Arretierungsknopf (2) einrasten und Bügel nach unten schwenken.



### 4 Batterie freilegen



Fahrzeug gesichert abstellen (siehe Kapitel E).

 Lenksäulenarretierung (1) lösen, Lenksäule nach vorne schieben und in dieser Position sichern




Erhöhte Aufmerksamkeit beim Ent- und Verriegeln der Steuerventilhaube.


#### Mit Multi-Pilot (Option)

- Steuerventilhaube (2) bis zum Einrasten nach vorne ziehen.
- Batteriehaube mit Fahrersitz (3) vorsichtig nach hinten klappen.

#### Mit Solo-Pilot:

- Durch Drücken des Hebels (4) Steuerventilhaube (2) entriegeln und diese nach vorn schwenken.
- Batteriehaube mit Fahrersitz (3) vorsichtig nach hinten klappen.






- Batteriestecker (5) herausziehen.
- Ggf. vorhandene Isoliermatte von der Batterie nehmen.



Verbinden und Trennen von Batteriestecker und Steckdose darf nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter und Ladegerät erfolgen.



#### 5 Batterie laden

- Batterie freilegen.




Verbinden und Trennen von Batterie und Ladegerät darf nur bei ausgeschaltetem Ladegerät erfolgen.

Beim Ladevorgang müssen die Oberflächen der Batteriezellen freiliegen, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Auf die Batterie dürfen keine metallischen Gegenstände gelegt werden.



Vor dem Ladevorgang sämtliche Kabel- und Steckverbindungen auf sichtbare Schäden prüfen.

- Ladekabel der Batterieladestation mit dem Batteriestecker (5) verbinden.
- Batterieladestation einschalten und Batterie entsprechend den Vorschriften des Batterie- und des Ladestationsherstellers laden.






Den Sicherheitsbestimmungen der Hersteller von Batterie und Ladestation ist unbedingt Folge zu leisten. Die Batterieabdeckung muß während des Ladevorganges unbedingt geöffnet bleiben, damit sich beim Laden entstehende Gase verflüchtigen können. Kein Feuer und offenes Licht verwenden. Explosionsgefahr!

#### 6 Batterie aus- und einbauen


- Batterie freilegen
- Seitentür (6,7) herausziehen.





Um Kurzschlüsse zu vermeiden, müssen Batterien mit offenen Polen oder Verbindern mit einer Gummimatte abgedeckt werden. Bei Batteriewechsel mit Krangeschirr auf ausreichende Tragfähigkeit achten (siehe Batteriegewicht auf dem Batterietypenschild am Batterietrog). Das Krangeschirr wird durch die Aussparung am Fahrerschutzdach geführt und muß einen senkrechten Zug ausüben, damit der Batterietrog nicht zusammengedrückt wird. Haken sind so anzubringen, daß sie bei entspanntem Krangeschirr nicht auf die Batteriezellen fallen können.

- Krangeschirr am Batterietrog anschlagen.
- Mit Krangeschirr Batterie in Fahrtrichtung rechts über den Rahmen heben und anschließend seitwärts herausschwenken



- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Beim Wechsel der Batterie darf nur die gleiche Ausführung eingesetzt werden. Nach Wiedereinbau sämtliche Kabel- und Steckverbindungen auf sichtbare Schäden prüfen. Abdeckungen und Seitentüren müssen sicher verschlossen sein.



Bei Wechsel/Einbau der Batterie ist auf festen Sitz der Batterie im Batterieraum des Fahrzeuges zu achten.


#### 7 Batteriehaube schließen

Mit Multi-Pilot (Option):

 Steuerventilhaube nach vorn ziehen und diese gleichzeitig durch Drücken des Hebels (8) entriegeln. Steuerventilhaube geht selbständig nach hinten.

#### Mit Solo-Pilot:

 Nach Schließen der Batteriehaube Steuerventilhaube nach hinten bis zum Einrasten schwenken.



### 8 Batterieentladeanzeiger, Batterieentladewächter, Betriebsstundenzähler

**Batterieentladeanzeiger:** Der Ladezustand der Batterie (9) wird in 10%-Schritten im Display der Informations- und Service-Anzeige dargestellt (100% = Batteriekapazität 100%, Anzeige 0% = Batteriekapazität 20%).



Die serienmäßige Einstellung des Batterieentladeanzeigers / Entladewächters erfolgt auf Standardbatterien.

Bei Verwendung von wartungsfreien Batterien muß die Anzeige so eingestellt werden, daß das Symbol T hinter der Prozentangabe erscheint. Wird diese Einstellung nicht vorgenommen, kann die Batterie durch Tiefentladung beschädigt werden. Für eine Einstellung des Instrumentes sollte der Fahrzeughersteller-Service hinzugezogen werden.

Bei einer Batterie-Restkapazität von 20% für Standardbatterien

(B) A (G)
(Batt: 100% 4 h

9 10

bzw. 40% für wartungsfreie Batterien ist eine Batterieaufladung erforderlich.

**Batterieentladewächter:** Beim Unterschreiten der Restkapazität wird die Funktion Heben abgeschaltet. Es erscheint eine entsprechende Anzeige an der Informationsund Service-Anzeige.

Die Funktion Heben wird erst wieder freigegeben, wenn die angeschlossene Batterie mindestens zu 40% geladen ist.

Betriebsstundenzähler: Die Betriebsstunden (10) werden neben dem Ladezustand der Batterie angezeigt. Der Betriebsstundenzähler zeigt unter "e" die Gesamtzeit der Fahr- und Hubbewegungen an, und unter "h" die Gesamtzeit Schlüsselschalter "ein".

# E Bedienung

### 1 Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb des Flurförderzeuges

**Fahrerlaubnis:** Das Flurförderzeug darf nur von geeigneten Personen benutzt werden, die in der Führung ausgebildet sind, dem Betreiber oder dessen Beauftragten ihre Fähigkeiten im Fahren und Handhaben von Lasten nachgewiesen haben und von ihm ausdrücklich mit der Führung beauftragt sind.

Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln für den Fahrer: Der Fahrer muß über seine Rechte und Pflichten unterrichtet, in der Bedienung des Flurförderzeuges unterwiesen und mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut sein. Ihm müssen die erforderlichen Rechte eingeräumt werden. Bei Flurförderzeugen, die im Mitgängerbetrieb verwendet werden, sind bei der Bedienung Sicherheitsschuhe zu tragen.

**Verbot der Nutzung durch Unbefugte:** Der Fahrer ist während der Nutzungszeit für das Flurförderzeug verantwortlich. Er muß Unbefugten verbieten, das Flurförderzeug zu fahren oder zu betätigen. Es dürfen keine Personen mitgenommen oder gehoben werden.

**Beschädigungen und Mängel:** Beschädigungen und sonstige Mängel am Flurförderzeug oder Anbaugerät sind sofort dem Aufsichtspersonal zu melden. Betriebsunsichere Flurförderzeuge (z.B. abgefahrene Räder oder defekte Bremsen) dürfen bis zu ihrer ordnungsgemäßen Instandsetzung nicht eingesetzt werden.

**Reparaturen:** Ohne besondere Ausbildung und Genehmigung darf der Fahrer keine Reparaturen oder Veränderungen am Flurförderzeug durchführen. Auf keinen Fall darf er Sicherheitseinrichtungen oder Schalter unwirksam machen oder verstellen.

**Gefahrenbereich:** Der Gefahrenbereich ist der Bereich, in dem Personen durch Fahr- oder Hubbewegungen des Flurförderzeuges, seiner Lastaufnahmemittel (z.B. Gabelzinken oder Anbaugeräte) oder des Ladegutes gefährdet sind. Hierzu gehört auch der Bereich, der durch herabfallendes Ladegut oder eine absinkende/herabfallende Arbeitseinrichtung erreicht werden kann.



Unbefugte müssen aus dem Gefahrenbereich gewiesen werden. Bei Gefahr für Personen muß rechtzeitig ein Warnzeichen gegeben werden. Verlassen Unbefugte trotz Aufforderung den Gefahrenbereich nicht, ist das Flurförderzeug unverzüglich zum Stillstand zu bringen.


**Sicherheitseinrichtung und Warnschilder:** Die hier beschriebenen Sicherheitseinrichtungen, Warnschilder und Warnhinweise sind unbedingt zu beachten.

# 2 Beschreibung der Bedien- und Anzeigeelemente


Pos.	Bedien- bzw. Anzeigeelement		Funktion		
1	Lenkrad	•	Lenken des Fahrzeugs mit 5 Lenkradumdrehungen von links nach rechts.		
2	Informations- und Serviceanzeige	•	Anzeige der wichtigen Fahr- , Hubparameter, Warnanzeigen, Fehlbedienungshinweise und Serviceanzeigen.		
3	Feststellbremse	•	Sichert das Fahrzeug im Stand.		
4	Lenksäulenarretierung	•	Die Lenksäule wird auf den gewünschten Abstand eingestellt und festgesetzt.		
5	Schaltschloß	•	Steuerstrom ein- und ausschalten. Durch Abziehen des Schlüssels ist das Fahrzeug gegen Einschalten durch Unbefugte gesichert.		
6	Fahrpedal	•	Die Fahrgeschwindigkeit wird stufenlos geregelt.		
7	Bremspedal	•	Das Fahrzeug wird gebremst.		
8	Fahrtrichtungsschalter Multi-Pilot Hupe	0	Die gewünschte Fahrtrichtung wird eingestellt. Steuert die Funktionen des Hubmastes. Warnsignal auslösen.		
9	Schalthebel für Zu- satzausrüstung	0	z. B. Anzeige für Arbeitsbeleuchtung ein		
10	Hauptschalter NOT-AUS	•	Stromversorgung ein- und ausschalten.		
11	Doppelpedalsteuerung Fahrpedal "Rückwärts"	0	Durch Betätigen fährt das Fahrzeug rückwärts Die Fahrgeschwindigkeit wird stufenlos gere- gelt.		
12	Doppelpedalsteuerung Bremspedal	0	Das Fahrzeug wird gebremst.		
13	Doppelpedalsteuerung Fahrpedal "Vorwärts"	0	Durch Betätigen fährt das Fahrzeug vorwärts Die Fahrgeschwindigkeit wird stufenlos gere- gelt.		
14	Fahrtrichtungsschalter	•	Die gewünschte Fahrtrichtung wird eingestellt.		
15	Hupe	•	Warnsignal auslösen.		
16	Solo-Pilot Heben - Senken	•	Die Lastgabel wird gehoben bzw. gesenkt.		
17	Steuerhebel Hubgerüst - Neigen	•	Die Lastgabel wird nach vorne bzw. nach hinten geneigt.		
18	Steuerhebel Zusatzhydraulik (ZH1) z.B. Seitenschieber	0	Die Lastgabel wird nach rechts bzw. nach links geschoben.		
19	Steuerhebel Zusatzhydraulik (ZH2)	0	Für hydraulische Anbaugeräte vorgesehen.		
20	Umschalter Zusatzhydraulik (ZH3)	0	Umschalten von ZH2 auf ZH3		

● = Serienausstattung ○ = Zusatzausstattung


## Fahrzeug mit Multi-Pilot (Option)



## Doppelpedalsteuerung (Option)



## Fahrzeug mit Solo-Pilot und Steuerhebeln



#### 2.1 **Schalter am Armarturenbrett**

Funktion Warnblinkschalter Schalter "Rundumleuchte / Parkleuchte" Schalter Scheibenwisch-Waschanlage Stellung 1 "Scheibenwischer ein" Stellung 2 "Waschanlage ein"

## 2.2

Schalter am der Bedienkonsole
Funktion
Überbrückungstaster "Hubabschaltung"
Schalter "Schleichfahrt"
Schalter "Sitzheizung"
Schalter "Fahrzeugbeleuchtung" (Standlicht/Abblendlicht)
Schalter "Arbeitsscheinwerfer"

#### 3 Informations- und Service-Anzeige

Auf dem Display der LC-Informations- und Service-Anzeige werden die Betriebsdaten, die Batterieladung, die Betriebsstunden sowie Service- und Diagnosedaten angezeigt. Als Warnanzeigen befinden sich sechs Leuchtdioden, LED (24) bis (29) oberhalb dem Display. Die Tastatur, vier Tasten (30) bis (33), wird benötigt, um Fahrzeugparameter auszuwählen, zu lesen und zu verändern.

Das Fahrzeug wird mit zwei unterschiedlichen Schlüsseln ausgeliefert:

für den Bediener Schlüssel-Kode: 702 (rot):

Fahrzeugbedienung möglich,

der Fahrer kann zwischen 5 Fahrprogrammen

wählen,

für Service / Werkstatt Schlüssel-Kode: 738 (grau):


Fahrzeugbedienung möglich,

LISA läßt sich auch zum Ändern von Fahrzeug-

parametern im Bediener-Modus nutzen.

Veränderungen im Service-Mode dürfen nur vom autorisierten Service des Herstellers vorgenommen werden!

## 3.1 Displayanzeige Information



Pos.	Anzeige
21	"h" Betriebsstunden gesamt / "e" Betriebsstunden effektiv - Uhrzeit
22	Radstellungsanzeige
23	Batteriekapazitätsanzeige

## 3.2 LED-Warnanzeigen

Sechs leuchtende LED-Warnanzeigen zeigen folgende Zustände an:

Pos.	Funktion
24	Beleuchtung ein (grüne LED)
25	(P) Handbremse angezogen (rote LED)
26	Fahrtrichtung vorwärts (Mastrichtung) (grüne LED)
27	▼ Fahrtrichtung rückwärts (Heckgewicht-Richtung) (grüne LED)
28	Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig (rote LED)
29	Blinker (grüne LED)

## 3.3 Tastaturbelegung

Pos.	Funktion
30	Doppelfunktion  - stufenweise Erhöhung des angewählten Programmes  - Wahl der einzelnen Menüpunkte aufwärts
31	Doppelfunktion  - stufenweise Verminderung des angewählten Programmes  - Wahl der einzelnen Menüpunkte abwärts
32	Doppelfunktion  - Freigabe eines Auswahlmenüs aus dem Hauptmenü  - Bestätigung einer Frage mit "NEIN" -> "x"
33	Vierfachfunktion  - Verlassen eines ausgewählten Menüpunktes  - Speicherung des geänderten Programmes  - Bestätigung einer Frage mit "JA" -> "■"  - Anzeigenwechsel zwischen "Betriebsstunden" / "Uhrzeit

#### 3.4 Klartextwarnanzeigen im Display

In diesem Menü wird im Display die Warnanzeige des Fahrzeuges angezeigt. Von der Anzeige "Fahrprogramme" kann durch Betätigen der Taste "■" (33) in die Warnanzeige gewechselt werden.

#### 3.5 Anzeigen von Fahrprogrammen



Durch Anwählen der einzelnen Fahrprogramme wird das Fahrverhalten des Fahrzeuges verändert. Dies ist bei der Inbetriebnahme zu beachten!

Parameter dürfen nur bei Fahrzeugstillstand und ohne Hubbewegungen verändert werden.

Fahrzeugprogramme dürfen nur bei Fahrzeugstillstand und ohne Hubbewegungen ausgewählt werden.

Fahrzeug in Betrieb nehmen (siehe Abschnitt 4),
 Schlüssel ins Schaltschloß stecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen.


Auf dem Display erscheint für ca. 3 Sekunden das Anwendermenü mit Fahrzeugnamen, danach werden die Batterieladung und die Betriebsstunden angezeigt.

- Taste (32) Auswahlmenü drücken.

Auf dem Display wird das angewählte Fahrzeugprogramm angezeigt.

Zum Ändern des Fahrprogrammes ist entsprechend dem nachfolgenden Diagramm vorzugehen

Mit den 5 Programmen kann das Fahrzeug von langsam bis maximal beschleunigt bzw. abgebremst werden.



- 1) L = Fahrprogramm ausgelesen (Lesemodus)
- 2) S = Fahrprogramm ändern (Schreibmodus)
- 3) Anzeige "Betriebsstunden"
- 4) Anzeige "Uhrzeit"
- 5) Auswählen der Parameter
- 6) Ändern des Fahrprogrammes

#### 3.6 Displayanzeigen

Auf dem Display erscheinen Betriebsdaten und Fehlermeldungen. Über das Anwendermenü können folgende Fahrparameter eingestellt werden (nur mit grauem Schlüssel).

Hier wird die Zeit zwischen maximaler Betätigung des Fahrschalters und 100% Ausregelung der Elektronik eingestellt.

Beim Loslassen des Fahrpedals wird durch die Fahrstromsteuerung ein Bremsvorgang eingeleitet. Der Wert liegt zwischen 0% (Ausrollen) und einem Maximalwert, der gleich dem Minimalwert für die Umkehrbremsung ist.

Die Einstellung der Umkehrbremse beeinflußt die Abbremsung bei Fahrtrichtungswechsel. Die tatsächliche Abbremsung bei Fahrtrichtungswechsel ist zusätzlich von der Fahrpedalstellung abhängig.

Unterstützung der mechanischen Bremse. Der Bremsdruck wird je nach Einstellung geregelt

Einstellung der maximalen Geschwindigkeit Rückwärts.


Einstellung der maximalen Geschwindigkeit Rückwärts, wenn der Langsamfahrtschalter betätigt wird.

Einstellung der maximalen Geschwindigkeit Vorwärts.

Einstellung der maximalen Geschwindigkeit Vorwärts, wenn der Langsamfahrtschalter betätigt wird.

Gibt akustischen Alarm bei Fehlbedienung.

Voreingestellte Werte können aufgerufen und eingestellt werden.



## 3.7 Änderung von Fahrzeugparametern



Durch Änderung der Fahrzeugparameter wird das Fahrverhalten des Fahrzeuges verändert. Dies ist bei Inbetriebnahme zu beachten!

Parameter dürfen nur bei Fahrzeugstillstand und ohne Hubbewegungen verändert werden.


Fahrzeug in Betrieb nehmen,
 Schlüssel (grau) ins Schaltschloß stecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen.

Auf dem Display erscheint für ca. 3 Sekunden das Anwendermenü mit Fahrzeugnamen, danach werden der aktuelle Lenkwinkel, die Batterieladung und die Betriebsstunden angezeigt.

- Taste (32) Auswahlmenü drücken.

Auf dem Display wird "Beschleunigung" mit dem entsprechenden Parameter angezeigt.

- Für ein Ansehen bzw. Ändern der Fahrzeugparameter ist entsprechend dem nachfolgenden Diagramm vorzugehen.
- Der Wechsel zwischen den 10 Einstellparametern erfolgt mit den Tasten (30) und (31).



- 1) L = Betriebsparameter ausgelesen (Lesemodus)
- 2) S = Betriebsparameter ändern (Schreibmodus)
- 3) Anzeige "Betriebsstunden"
- 4) Anzeige "Uhrzeit"
- 5) Auswählen der Parameter
- 6) Ändern der Parameter

## 4 Fahrzeug in Betrieb nehmen



Bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen, bedient oder eine Ladeeinheit gehoben werden darf, muß sich der Fahrer davon überzeugen, daß sich niemand im Gefahrenbereich befindet.

## 4.1 Prüfungen und Tätigkeiten vor der täglichen Inbetriebnahme

- Gesamtes Fahrzeug (insbesondere R\u00e4der und Lastaufnahmemittel) auf Besch\u00e4digungen sichtpr\u00fcfen.
- Prüfen, ob die Lastketten gleichmäßig gespannt sind.
- Batteriebefestigung und Kabelanschlüsse sichtprüfen.

#### 4.2 Fahrersitz einstellen



Um eine optimale Sitzdämpfung zu erreichen, muß der Fahrersitz auf das Fahrergewicht eingestellt sein.


Der Fahrersitz muß bei Einstellung auf das Fahrergewicht entlastet sein!

#### Fahrergewicht einstellen:

- Gewichtseinstellung "Fahrersitz" (35) in Pfeilrichtung bis zum Anschlag ziehen und wieder zurückführen.
- **→**

Die vorherige Gewichtseinstellung wird auf den Minimalwert zurückgesetzt. Einstellbereich der Sitzdämpfung von 50 kg bis 130 kg.

- Gewichtseinstellung "Fahrersitz" (35) erneut so weit in Pfeilrichtung ziehen, bis auf der Gewichtsanzeige "Fahrersitz" (36) die entsprechende Gewichtsmarke erreicht ist. Gewichtseinstellung "Fahrersitz" anschließend wieder zurückführen.
- Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.



#### Rückenlehne einstellen:

- Rückenlehneneinstellung (37) hochziehen und Neigung der Rückenlehne einstellen.
- Rückenlehneneinstellung (37) wieder loslassen, Rückenlehne wird verriegelt.

#### Sitzposition einstellen:

- Fahrersitzarretierung (34) nach außen ziehen und Fahrersitz durch Vor- oder Zurückschieben in die richtige Sitzposition bringen.
- Fahrersitzarretierung (34) wieder einrasten lassen.



Die Fahrersitzarretierung muß in der eingestellten Position sicher eingerastet sein. Die Einstellung des Fahrersitzes darf nicht während der Fahrt verändert werden!



Die Fahrersitzeinstellung bezieht sich auf die serienmäßige Standardausführung. Für hiervon abweichende Ausführungen ist die Einstellbeschreibung des Herstellers zu verwenden. Bei der Einstellung beachten, daß alle Bedienelemente gut zu erreichen sind.

#### 4.3 Lenksäule einstellen

- Lenksäulenarretierung (4) lösen und Lenksäule in gewünschte Stellung vor- oder zurückschieben.
- Lenksäulenarretierung wieder festziehen.


#### 4.4 Betriebsbereitschaft herstellen

- Hauptschalter (10) entriegeln.
   Dazu:
  - Wippe eindrücken (1) und nach oben ziehen (1), bis der Hauptschalter spürbar einrastet.
- Schlüssel in Schaltschloß (5) stecken und bis zum Anschlag nach rechts in Stellung "I" drehen.
- Hupentaster (38) auf Funktion prüfen.



Elektrische und hydraulische Bremse sowie Feststellbremse auf Funktion prüfen.

Das Fahrzeug ist jetzt betriebsbereit. Der Batterieentlade- und Störungsanzeiger (3) zeigt die vorhandene Batteriekapazität an.



#### 4.5 Uhrzeit einstellen

- Taste X (32) drücken.

Das Auswahlmenü wird angezeigt.

- Taste 30 oder 31 drücken bis "UHRZEIT STELLEN" angezeigt wird.
- Mit der Taste X (32) zwischen Stunde und Minute wechsel, der veränderbare Wert blinkt.
- Mit den Tasten 30/31 den Wert verändern.
- Zeit mit der Taste "■" (33) bestätigen.
- Änderungen mit der Taste "■" (33) speichern und mit der Taste "X" (32) verwerfen.

## 4.6 Rückhaltegurt



Gurt vor jedem Bewegen des Flurförderzeuges anlegen. Der Gurt schützt vor schweren Verletzungen!

Rückhaltegurt vor Schmutz schützen (z.B. während Stillstand abdecken) und regelmäßig reinigen. Eingefrorenes Gurtschloß oder Gurtaufroller auftauen und trocknen, um erneutes Einfrieren zu verhindern.



Die Trockentemperatur der Warmluft darf +60 Grad nicht übersteigen!



Keine Veränderungen am Rückhaltegurt vornehmen! Erhöhte Gefahr durch Funktionsstörungen.

- Rückhaltegurte nach jedem Unfall austauschen.
- Für Nachrüstung und Reparatur ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.



Beschädigte oder nicht funktionierende Rückhaltegurte durch Vertragshändler oder Niederlassungen ersetzen lassen.

#### Verhalten in ungewöhnlichen Situationen




Droht das Flurförderzeug zu kippen, keinesfalls den Gurt lösen und nicht versuchen abzuspringen.

Durch Abspringen besteht erhöhte Verletzungsgefahr!

## Richtiges Verhalten:

Oberkörper über das Steuerrad beugen.













#### Gebrauchsanleitung des Rückhaltegurtes

Vor dem Starten des Flurförderzeuges Gurt ruckfrei aus dem Aufroller ziehen, eng am Körper anliegend über die Oberschenkel legen und das Schloß schließen.



Der Gurt darf beim Anlegen nicht verdreht sein!

Beim Bedienen des Flurförderzeuges (z.B. Fahren, Heben, Senken usw.) stets so weit wie möglich hinten sitzen, damit der Rücken an der Rückenlehne anliegt.

Die Blockierautomatik des Gurtaufrollers läßt genügend Bewegungsfreiheit auf dem Sitz zu.



Beim Sitzen an der Sitzvorderkante besteht geringerer Schutz durch zu langes Gurthand



Gurt nur zum Sichern einer Person verwenden.







- Nach dem Gebrauch rote Taste drücken und Schloßzunge mit der Hand zum Aufroller zurückführen.
- Ein Aufschlagen der Schloßzunge auf dem Gehäuse kann die Blockierautomatik auslösen. Das Gurtband läßt sich dann nicht ausziehen.

#### Blockierung auflösen:

- Gurt mit verstärkter Kraft 10 mm bis 15 mm aus Gehäuse ziehen.
- Gurt einlaufen lassen um die Blockierautomatik zu lösen.

Gurt ist wieder ausziehbar.

#### Verhalten beim Starten des Flurförderzeuges in starker Hanglage

Die Blockierautomatik sperrt bei starker Neigung des Flurförderzeuges den Gurtauszug. Der Gurt kann dann nicht mehr aus dem Aufroller gezogen werden.

Flurförderzeug vorsichtig aus der Hanglage fahren und Gurt anlegen.

#### 4.7 Rückhaltesystem automatisch/mechanisch (Option)



Fahrzeug nie ohne funktionsfähiges Rückhaltesystem benutzen.




Rückhaltesystem nach jedem Unfall von einem von uns autorisierten Fachpersonal überprüfen lassen.



Keine Veränderungen am Rückhaltesystem vornehmen.



Das Maß 90 mm bei belastetem Fahrersitz zwischen Bügel (1) und Sitzfläche ist einzuhalten, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.



#### Verhalten in ungewöhnlichen Situationen



Droht das Fahrzeug zu kippen, keinesfalls versuchen abzuspringen. Durch Abspringen besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

#### **Richtiges Verhalten**

- Oberkörper über das Steuerrad beugen.
- Steuerrad mit beiden Händen festhalten und mit den Füßen abstützen.
- Körper gegen die Fallrichtung neigen.

#### Gebrauchsanleitung Rückhaltesystem (Automatik)



Vor Fahrbeginn muß die Funktion des Rückhaltesystems überprüft werden.


Der Arretierungsknopf (2) darf nicht eingerastet sein.

- Sitzposition einnehmen
- Schaltschlüssel auf "Ein" drehen.

Nach dem Lösen der Feststellbremse schließen und verriegeln sich beide Sicherheitsbügel links und rechts selbständig.

Es ist darauf zu achten, daß sich die Sicherheitsbügel frei bewegen können.

Nach dem Abstellen des Fahrzeuges und nach dem Anziehen der Handbremse öffnen sich die Sicherheitsbügel automatisch.



Der Schaltschlüssel darf erst nach dem Öffnen der Sicherheitsbügel auf "0" gedreht und abgezogen werden.

Bei Stromausfall kann das Rückhaltesystem durch Ziehen des Knopfes (3) entriegelt werden. Die Sicherheitsbügel können dann von Hand nach hinten geschwenkt werden.

#### Gebrauchsanweisung Rückhaltesystem (mechanisch)



Vor Fahrbeginn muß die Funktion des Rückhaltesystems überprüft werden.

Zum Öffnen linken Haltebügel nach innen drücken und gleichzeitig nach oben schwenken, nach Loslassen des Bügels schwenkt dieser selbsttätig nach unten und verriegelt sich.

### 5 Arbeiten mit dem Flurförderzeug

## 5.1 Sicherheitsregeln für den Fahrbetrieb

**Fahrwege und Arbeitsbereiche:** Es dürfen nur die für den Verkehr freigegebenen Wege befahren werden. Unbefugte Dritte müssen dem Arbeitsbereich fernbleiben. Die Last darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen gelagert werden.

**Verhalten beim Fahren:** Der Fahrer muß die Fahrgeschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Langsam fahren muß er z.B. in Kurven, an und in engen Durchgängen, beim Durchfahren von Pendeltüren, an unübersichtlichen Stellen. Er muß stets sicheren Bremsabstand zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen halten und das Flurförderzeug stets unter Kontrolle haben. Plötzliches Anhalten (außer im Gefahrfall), schnelles Wenden, Überholen an gefährlichen oder unübersichtlichen Stellen ist verboten. Ein Hinauslehnen oder Hinausgreifen aus dem Arbeits- und Bedienbereich ist verboten.

Sichtverhältnisse beim Fahren: Der Fahrer muß in Fahrtrichtung schauen und immer einen ausreichenden Überblick über die von ihm befahrene Strecke haben. Werden Ladeeinheiten transportiert, die die Sicht beeinträchtigen, so muß das Flurförderzeug mit hinten befindlicher Last fahren. Ist dies nicht möglich, muß eine zweite Person als Warnposten vor dem Flurförderzeug hergehen.

Befahren von Steigungen oder Gefällen: Das Befahren von Steigungen bzw. Gefällen ist nur gestattet, wenn diese als Verkehrsweg ausgewiesen sowie sauber und griffig sind und gemäß der technischen Fahrzeugspezifikationen sicher befahren werden können. Dabei ist die Ladeeinheit stets bergseitig zu führen. Wenden, schräges Befahren und Abstellen des Flurförderzeuges an Steigungen bzw. Gefällen ist verboten. Gefälle dürfen nur mit verminderter Geschwindigkeit und bei permanenter Bremsbereitschaft befahren werden.

Befahren von Aufzügen oder Ladebrücken: Aufzüge oder Ladebrücken dürfen nur befahren werden, wenn diese über ausreichende Tragfähigkeit verfügen, nach ihrer Bauart für das Befahren geeignet und vom Betreiber für das Befahren freigegeben sind. Dies ist vor dem Befahren zu prüfen. Das Flurförderzeug muß mit der Ladeeinheit voran in den Aufzug gefahren werden und eine Position einnehmen, die ein Berühren der Schachtwände ausschließt. Personen, die im Aufzug mitfahren, dürfen diesen erst betreten, wenn das Flurförderzeug sicher steht und müssen den Aufzug vor dem Flurförderzeug verlassen.

Beschaffenheit der zu transportierenden Last: Der Fahrer muß sich von dem ordnungsgemäßen Zustand der Ladeeinheit überzeugen. Es dürfen nur vorschriftsmäßig gesicherte Lasten transportiert werden. Niemals Lasten befördern, die höher als die Spitze des Gabelträgers oder Lastschutzgitters gestapelt sind.

**Schleppen von Anhängern oder Abschleppen** darf nur gelegentlich, auf befestigten Fahrwegen und in der Ebene, mit einer maximalen Abweichung von +/- 1% und höchstens mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h durchgeführt werden. Ein Dauerbetrieb mit Anhängern ist nicht gestattet.

Während des Ziehens darf sich keine Last auf den Gabeln befinden.

Die für das Fahrzeug angegebene maximale Anhängelast für ungebremste und/oder gebremste Anhänger darf nicht überschritten werden. Die angegebene Anhängelast gilt nur für die Behelfskupplung im Gegengewicht des Gabelstaplers. Falls eine andere Anhängekupplung an den Stapler angebracht wird, müssen die Vorschriften des Kupplungsherstellers mit berücksichtigt werden.

Nach dem Ankoppeln muß der Fahrer vor Fahrantritt prüfen, daß die Anhängekupplung gegen Lösen gesichert ist.

Schleppende Fahrzeuge müssen so betrieben werden, daß ein sicheres Fahren und Abbremsen des Schleppzuges bei allen Fahrbewegungen gewährleistet ist.

#### 5.2 Fahren



Bei Fahrten in elektromagnetischen Feldern außerhalb der zugelassenen Grenzwerte, kann es zu unkontrollierten Fahrbewegungen kommen.

Sofort NOT-AUS (Hauptschalter) betätigen, das Fahrzeug mit der Betriebsbremse abbremsen und die Feststellbremse anziehen.

Störungsursache feststellen, ggf. Hersteller-Service benachrichtigen.

## Sicherheitsschalter, Fahrersitz



Bei nichtbesetztem Fahrersitz bzw. bei zu hoch eingestelltem Fahrergewicht ist die Fahrfunktion durch den Sicherheitsschalter unterbrochen (siehe Kapitel E, Abschnitt "Fahrergewicht einstellen").




Nur mit geschlossenen und ordnungsgemäß verriegelten Hauben fahren.

Fahrwege müssen frei von Hindernissen sein.

Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten der Fahrwege, des Arbeitsbereiches und der Ladung anpassen!


- Gabelträger ca. 200 mm anheben, so daß die Gabelzinken vom Boden frei sind.
- Hubgerüst ganz nach hinten neigen.






Der Fahrtrichtungsschalter kann je nach Fahrzeugvariante

am Solo-Pilot (14) oder



am Multi-Pilot (39) angebracht sein.



#### Vorwärtsfahrt (Einzelpedal)



Sicherstellen, daß der Fahrbereich frei ist

- Feststellbremse (3) lösen
- Fahrtrichtungsschalter (39) am Multipilot oder am Solo-Pilot (14) nach vorne schieben
- Fahrpedal (6) langsam betätigen

## Vorwärtsfahrt (Doppelpedal)





Sicherstellen, daß der Fahrbereich frei ist

- Feststellbremse (3) lösen
- Rechtes Fahrpedal (13) langsam betätigen



Multi-Pilot zum Fahren nicht bewegen.





#### Fahrtrichtung wechseln (Einzelpedal)



Vor dem Anfahren in die andere Fahrtrichtung sicherstellen, daß der rückwärtige Fahrbereich frei ist.

- Fuß vom Fahrpedal (6) nehmen.
- Fahrzeug bis zum Stillstand mit dem Bremspedal (7) abbremsen.
- Fahrtrichtungsschalter (36) oder (14) über die Neutralstellung in die gewünschte Fahrtrichtung schalten.
- Fahrpedal langsam betätigen, bis gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht ist.

#### Fahrtrichtung wechseln (Doppelpedal)



Vor dem Anfahren in die andere Fahrtrichtung sicherstellen, daß der rückwärtige Fahrbereich frei ist.

- Fuß vom betätigten Fahrpedal (13) nehmen.
- Fahrzeug bis zum Stillstand mit dem Bremspedal (12) abbremsen.
- Fahrpedal (11) langsam betätigen, bis gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht ist.

#### Rückwärtsfahrt (Einzelpedal)



Sicherstellen, daß der rückwärtige Fahrbereich frei ist.


- Fahrtrichtungsschalter (39) am Multi-Pilot oder am Solo-Pilot (14) nach hinten (R) schalten.
- Fahrpedal (6) langsam betätigen, bis gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht ist.

#### Rückwärtsfahrt (Doppelpedal)



Sicherstellen, daß der rückwärtige Fahrbereich frei ist.

Linkes Fahrpedal (11) langsam betätigen, bis gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht ist.




STOP

Multi-Pilot zum Fahren nicht bewegen.

## Fahrzeug beschleunigen (Einzelpedal)

- Fahrpedal (6) langsam betätigen, bis sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.
- Fahrpedal (6) weiter durchtreten.
   Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit nehmen mit dem Betätigungsweg zu.



#### Fahrzeug beschleunigen (Doppelpedal)

- Fahrpedal (11 oder 13) je nach gewählter Fahrtrichtung langsam betätigen, bis sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.
- Entsprechendes Fahrpedal (11/13) weiter durchtreten. Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit nehmen mit dem Betätigungsweg zu.

#### Fahrzeug abbremsen



Das Bremsverhalten des Fahrzeuges hängt wesentlich von der Bodenbeschaffenheit ab. Der Fahrer hat das in seinem Fahrverhalten zu berücksichtigen. Fahrzeug vorsichtig abbremsen, so daß die Ladung nicht verrutscht.

Bei Fahrten mit angehängter Last ist ein verlängerter Bremsweg zu beachten.

 Fuß vom Fahrpedal (6) (11/13) nehmen und ggf. Bremspedal (7/12) leicht niedertreten.

#### 5.3 Lenken



Die aufzuwendende Lenkkraft ist durch die hydrostatische Lenkung sehr gering, deshalb Lenkrad feinfühlig drehen.

#### Rechtskurve fahren

Lenkrad, entsprechend dem gewünschten Lenkradius, im Uhrzeigersinn drehen.

#### Linkskurve fahren

 Lenkrad, entsprechend dem gewünschten Lenkradius, gegen den Uhrzeigersinn drehen.

#### 5.4 Bremsen

Es gibt vier Möglichkeiten das Fahrzeug zu bremsen:

- Betriebsbremse
- Ausrollbremse
- Umkehrbremse
- Feststellbremse

#### Betriebsbremse:

 Bremspedal (7/12) niedertreten, bis spürbarer Bremsdruck vorhanden ist.




Mit der Betriebsbremse werden die Antriebsräder über Lamellen abgebremst.


#### Ausrollbremse:

 Fuß vom Fahrpedal (6) (11/13) nehmen. Das Fahrzeug wird durch die Fahrstromsteuerung generatorisch gebremst.



Diese Betriebsart vermindert den Energieverbrauch.






#### Umkehrbremse (Einzelpedal):

 Fahrrichtungsschalter (39) oder (14) während der Fahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung umschalten. Das Fahrzeug wird durch die Fahrstromsteuerung generatorisch gebremst bis die Fahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung einsetzt.



Der Fahrtrichtungsschalter kann je nach Fahrzeugvariante

- am Multi-Pilot Bild (1) oder
- am Stellhebel Bild (2) angebracht sein.



#### Feststellbremse:

- Feststellbremse (3) nach hinten ziehen. Die Feststellbremse ist eingelegt und der Feststellbremshebel in dieser Stellung arretiert.
- Arretierungsknopf der Feststellbremse (3) drücken und Hebel nach vorne drücken, um die Feststellbremse zu lösen.



Mit der Feststellbremse werden die Antriebsräder mechanisch über die Lamellen abgebremst.

Beim Fahren gegen die angezogene Feststellbremse wird ein Alarmsignal ausgelöst.



Die Feststellbremse hält das Fahrzeug mit der zulässigen Höchstbelastung, bei sauberer Bodenbelag, auf einem Gefälle von 15 %.


## 5.5 Bedienung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte (Steuerhebel)



Die Betätigung der Steuerhebel darf nur vom Fahrersitz aus erfolgen. Der Fahrer muß in der Handhabung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte unterwiesen sein!

#### Gabelträger heben/senken

- Solo-Pilot (16) nach hinten ziehen, um Gabelträger zu heben.
- Solo-Pilot (16) nach vorne drücken, um Gabelträger zu senken.



#### Hubgerüst vor-/zurückneigen



Bei Rückneigung des Mastes keine Körperteile zwischen Mast und Frontwand bringen.

- Steuerhebel (17) nach hinten ziehen, um Hubgerüst zurückzuneigen.
- Steuerhebel (17) nach vorne drücken, um Hubgerüst vorzuneigen.

#### Steuerung von Anbaugeräten



Tragfähigkeit des Anbaugerätes beachten.

- Steuerhebel Zusatzhydraulik ZH 1 (18) (z.B. Seitenschieber)
- Steuerhebel ZH2 (19) zur Steuerung des Anbaugerätes, nach hinten ziehen oder nach vorn drücken.
- Mit der Taste (20) kann Steuerhebel ZH2 (19) auf die Zusatzhydraulik (ZH3) umgeschaltet werden.

Mit der Auslenkung des Steuerhebels wird die Hubgeschwindigkeit des Hydraulikzylinders gesteuert.

Nach dem Loslassen des Steuerhebels geht dieser selbsttätig in die Neutralstellung zurück und das Arbeitsgerät verharrt in der erreichten Position.



Steuerhebel immer feinfühlig, nicht ruckartig betätigen. Bei Erreichen des Endanschlages des Arbeitsgerätes den Steuerhebel sofort loslassen.



Das Heben von Personen mit der Hubeinrichtung ist verboten.




## 5.6 Bedienung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte (Multi-Pilot)



Die Betätigung des Multi-Piloten darf nur vom Fahrersitz aus erfolgen. Der Fahrer muß in der Handhabung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte unterwiesen sein!

Je nach Hydraulikfunktion den Multi-Pilot in die jeweilige Richtung drücken.



#### Gabelträger heben/senken

- Multi-Pilot (8) nach hinten (40) drükken, um Gabelträger zu heben.
- Multi-Pilot (8) nach vorne (44) drükken, um Gabelträger zu senken.

#### Hubgerüst vor-/zurückneigen





Bei Rückneigung des Mastes keine Körperteile zwischen Mast und Frontwand bringen.


- Multi-Pilot (8) nach links (42) drücken, um Hubgerüst zurückzuneigen.
- Multi-Pilot (8) nach rechts (46) drükken, um Hubgerüst vorzuneigen.

#### Kombinierte Funktion

- Zum gleichzeitigen Senken des Gabelträgers und Vorneigen des Hubgerüst Multi-Pilot nach vorn und rechts (45) drücken.
- Zum gleichzeitigen Heben des Gabelträgers und Zurückneigen des Hubgerüst Multi-Pilot nach hinten und links (41) drücken.
- Zum gleichzeitigen Senken des Gabelträgers und Zurückneigen des Hubgerüst Multi-Pilot nach vorn und links (43) drücken.








# Zusatzsteuerung I (Integrierter Seitenschieber)

- Taste (47) am Multi-Piloten drücken, um Gabelträger nach links zu schieben.
- Taste (48) am Multi-Piloten drücken, um Gabelträger nach rechts zu schieben.



## Zusatzsteuerung II




Für die Betätigung eines hydraulischen Anbaugerätes kann der Multi-Pilot gedreht werden. Beim Betreiben von Anbaugeräten sind die Betriebsanleitungen der Hersteller zu beachten.



Tragfähigkeit des Anbaugerätes beachten.

#### Zusatzsteuerung III

Für die Zusatzsteuerung III Taste (49) am Multi-Piloten drücken (z.B Verriegelung).



### Geschwindigkeit des Arbeitsgerätes steuern

Mit der Auslenkung des Multi-Piloten wird die Geschwindigkeit der Hydraulikzylinders gesteuert.

Nach dem Loslassen des Steuerhebels geht dieser selbsttätig in die Neutralstellung zurück und das Arbeitsgerät verharrt in der erreichten Position.



Steuerhebel immer feinfühlig, nicht ruckartig betätigen. Bei Erreichen des Endanschlages des Arbeitsgerätes den Multi-Piloten sofort loslassen.



Das Heben von Personen mit der Hubeinrichtung ist verboten.



#### 5.7 Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Ladeeinheiten



Bevor eine Ladeeinheit aufgenommen wird, hat sich der Fahrer davon zu überzeugen, daß sie ordnungsgemäß palettiert ist und die zugelassene Tragfähigkeit des Fahrzeugs nicht überschreitet.

Lastdiagramm beachten!

#### Gabelzinken einstellen





Die Gabelzinken sind so einzustellen, daß beide den gleichen Abstand von den Außenkanten des Gabelträgers haben und der Lastschwerpunkt mittig zwischen den Gabelzinken liegt.

- Arretierhebel (51) nach oben schwenken.
- Gabelzinken (52) auf dem Gabelträger (53) in die richtige Position schieben.
- Arretierhebel nach unten schwenken und die Gabelzinke verschieben, bis sie in eine Nut einrastet.




- Vorsichtig an die aufzunehmende Last heranfahren.
- Feststellbremse (3) anziehen.





- Hubgerüst senkrecht stellen.
- Gabelzinken auf die richtige Höhe zur Last anheben.




 Fahrzeug mit den Gabelzinken so weit wie möglich unter die Ladeeinheit fahren.




Die Gabelzinken müssen mindestens zwei Drittel ihrer Länge in die Last hineinragen.

- Feststellbremse (3) anziehen. Gabelträger anheben, bis die Last frei auf den Gabelzinken aufliegt.
- Fahrtrichtungsschalter (39/14) in Rückwärtsfahrt schalten und Feststellbremse lösen.






Der Fahrtrichtungsschalter kann je nach Fahrzeugvariante am Multi-Pilot Bild (1) oder am Solo-Pilot Bild (2) angebracht sein.





Nach hinten auf freie Fahrt achten.

 Vorsichtig und langsam zurücksetzen, bis sich die Last außerhalb des Lagerbereiches befindet.





Der Aufenthalt von Personen unter der angehobenen Last ist verboten! Nicht durch das Hubgerüst greifen.

- Hubgerüst vorsichtig nach hinten neigen.
- Last so weit absenken, wie es für den Transport unbedingt notwendig ist (Bodenfreiheit ca. 150...200 mm).





Beim Transport von Lasten muß das Hubgerüst in Rückneigung und die Gabelzinken möglichst weit abgesenkt sein.

#### Last transportieren



Ist die Last so hoch gestapelt, daß die Sicht nach vorne behindert ist, rückwärts fahren.

- Fahrzeug mit dem Fahrpedal (6) feinfühlig beschleunigen und mit dem Bremspedal (7) vorsichtig abbremsen.
   Dabei immer bremsbereit sein.
- Fahrgeschwindigkeit der Beschaffenheit der Fahrwege und der transportierten Last anpassen.
- An Kreuzungen und Durchfahrten auf anderen Verkehr achten.
- An unübersichtlichen Stellen nur mit Einweiser fahren.



An Gefällen und Steigungen die Last immer bergseitig transportieren, niemals quer befahren oder wenden.

#### Last absetzen


- Fahrzeug vorsichtig an das Lastaufnahmemittel heranfahren.
- Feststellbremse (3) einlegen.
- Hubgerüst senkrecht stellen.
- Gabelzinke auf die richtige Höhe zum Lastaufnahmemittel anheben.
- Feststellbremse lösen.
- Vorsichtig in das Lastaufnahmemittel hineinfahren.
- Last langsam absenken, bis die Gabelzinken frei sind.





Hartes Aufsetzen der Last vermeiden, um Ladegut und Lastaufnahmemittel nicht zu beschädigen.




Vorneigen bei angehobenem Lastaufnahmemittel nur vor oder über dem Stapel.









#### 5.8 Fahrzeug gesichert abstellen




Wird das Fahrzeug verlassen, muß es gesichert abgestellt werden, auch wenn die Abwesenheit nur von kurzer Dauer ist.

- Fahrzeug auf ebenen Boden fahren.
- Feststellbremse (3) anziehen.
- Lastgabeln vollständig absenken und Hubgerüst nach vorne neigen.



Fahrzeug niemals mit angehobener Last abstellen und verlassen.

- Hauptschalter (10) nach unten drükken.
- Schlüssel im Schaltschloß (5) in Stellung "0" schalten.
- Schlüssel aus Schaltschloß (5) ziehen.




## 5.9 Schleppen von Anhängern

Das Fahrzeug kann gelegentlich zum Schleppen eines Anhängers auf einer trockenen, ebenen und gut instandgehaltenen Fläche verwendet werden.

## Ankuppeln des Anhängers

- Steckbolzen (54) nach unten drücken und um 90 Grad drehen.
- Den Steckbolzen nach oben ziehen und die Deichsel des Anhängers in die Öffnung einführen.
- Steckbolzen einführen, nach unten drücken, um 90 Grad drehen und einrasten lassen.



#### 5.10 Anhängelasten



Der Fahrer muss sich vor dem Ankuppeln davon überzeugen, dass die max. Anhängelast nicht überschritten wird.

## Zulässige Anhängelast

Gerät	Eigengewicht	Zugkraft	Anhängelast
Gerat	(kg)	(N)	(kg)
EFG 213	2800	12700	8400
EFG 215	2990	12700	8970
EFG 216k	2990	12700	cd
EFG 216	3185	12700	9555
EFG 218k	3100	12200	9300
EFG 218	3170	12200	9510
EFG 220	3205	12200	9615

#### 6 Störungshilfe

Dieses Kapitel ermöglicht dem Benutzer, einfache Störungen oder die Folgen von Fehlbedienung selbst zu lokalisieren und zu beheben. Bei der Fehlereingrenzung ist in der Reihenfolge der in der Tabelle vorgegebenen Tätigkeiten vorzugehen.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahmen
Fahrzeug fährt nicht	<ul> <li>Batteriestecker nicht eingesteckt</li> </ul>	Batteriestecker prüfen, ggf. einstecken
	<ul> <li>Hauptschalter gedrückt</li> </ul>	Hauptschalter entriegeln
	<ul><li>Schaltschloß in Stellung "0"</li></ul>	Schaltschloß in Stellung "I" schalten
	<ul> <li>Batterieladung zu gering</li> </ul>	Batterieladung prüfen, ggf. Batterie laden
	<ul> <li>Sicherung defekt</li> </ul>	<ul> <li>Sicherungen pr</li></ul>
Last läßt sich nicht heben	<ul> <li>Fahrzeug nicht betriebsbereit</li> </ul>	<ul> <li>Sämtliche unter Störung "Fahrzeug fährt nicht" angeführten Abhilfemaßnahmen durchführen</li> </ul>
	<ul> <li>Hydraulikölstand zu niedrig</li> </ul>	Hydraulikölstand prüfen
	<ul> <li>Sicherung defekt</li> </ul>	<ul> <li>Sicherungen pr</li></ul>



Konnte die Störung nach Durchführung der "Abhilfemaßnahmen" nicht beseitigt werden, verständigen Sie bitte den Hersteller-Service, da die weitere Fehlerbehebung nur von besonders geschultem und qualifiziertem Service-Personal durchgeführt werden kann.

## 6.1 Temperaturüberwachung

Bei Ansprechen eines Temperaturschalters wird eine Leistungsreduzierung vorgenommen, dies geschieht entsprechend dem Temperaturverlauf:

bei Fahren "Schleichfahrt",

bei Hydraulikfunktion "Halbe Hubgeschwindigkeit",

bei der Steuerung "Kontinuierliche Abregelung der Leistung".

## F Instandhaltung des Fahrzeuges

#### 1 Betriebssicherheit und Umweltschutz

Die in diesem Kapitel aufgeführten Prüfungen und Wartungstätigkeiten müssen nach den Fristen der Wartungs-Checklisten durchgeführt werden.



Jegliche Veränderung am Flurförderzeug -insbesondere der Sicherheitseinrichtungen- ist verboten. Auf keinen Fall dürfen die Arbeitsgeschwindigkeiten des Flurförderzeuges verändert werden.



Nur Original-Ersatzteile unterliegen unserer Qualitätskontrolle. Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, sind nur Ersatzteile des Herstellers zu verwenden. Altteile und ausgetauschte Betriebsmittel müssen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden. Für den Ölwechsel steht Ihnen der Ölservice des Herstellers zur Verfügung.

Nach Durchführung von Prüfungen und Wartungstätigkeiten müssen die Tätigkeiten des Abschnitts "Wiederinbetriebnahme" durchgeführt werden (siehe Kapitel F).

#### 2 Sicherheitsvorschriften für die Instandhaltung

**Personal für die Instandhaltung:** Wartung und Instandsetzung der Flurförderzeuge darf nur durch sachkundiges Personal des Herstellers durchgeführt werden. Die Service - Organisation des Herstellers verfügt über speziell für diese Aufgaben geschulte Außendiensttechniker. Wir empfehlen daher den Abschluß eines Wartungsvertrages mit dem zuständigen Service - Stützpunkt des Herstellers.

Anheben und Aufbocken: Zum Anheben des Flurförderzeuges dürfen Anschlagmittel nur an den dafür vorgesehenen Stellen angeschlagen werden. Beim Aufbocken muß durch geeignete Mittel (Keile, Holzklötze) ein Wegrutschen oder Abkippen ausgeschlossen werden. Arbeiten unter angehobener Lastaufnahme dürfen nur durchgeführt werden, wenn diese mit einer ausreichend starken Kette abgefangen ist.



Bei Arbeiten unter angehobener Lastgabel oder angehobenem Fahrzeug sind diese so zu sichern, daß ein Absenken, Abkippen oder Wegrutschen ausgeschlossen ist. Beim Anheben des Fahrzeugs sind zusätzlich die Vorschriften des Kapitels "Transport und Erstinbetriebnahme" zu befolgen.

Bei Arbeiten an der Feststellbremse ist das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern.

Reinigungsarbeiten: Das Flurförderzeug darf nicht mit brennbaren Flüssigkeiten gereinigt werden. Vor Beginn der Reinigungsarbeiten sind sämtliche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die Funkenbildung (z.B. durch Kurzschluß) ausschließen. Bei batteriebetriebenen Flurförderzeugen muß der Batteriestecker herausgezogen werden. Elektrische und elektronische Baugruppen sind mit schwacher Saug- oder Druckluft und nichtleitendem, antistatischem Pinsel zu reinigen.



Wird das Flurförderzeug mit Wasser oder Hochdruckreiniger gesäubert, müssen vorher alle elektrischen und elektronischen Baugruppen sorgfältig abgedeckt werden, denn Feuchtigkeit kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Eine Reinigung mit Dampfstrahl ist nicht zugelassen.

Nach der Reinigung sind die im Abschnitt "Wiederinbetriebnahme" beschriebenen Tätigkeiten durchzuführen.

**Arbeiten an der elektrischen Anlage:** Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von elektrotechnisch geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Sie haben vor Arbeitsbeginn alle Maßnahmen zu ergreifen, die zum Ausschluß eines elektrischen Unfalls notwendig sind.

Bei batteriebetriebenen Flurförderzeugen ist das Fahrzeug zusätzlich durch Ziehen des Batteriesteckers spannungsfrei zu schalten.

**Schweißarbeiten:** Zur Vermeidung von Schäden an elektrischen oder elektronischen Komponenten sind diese vor der Durchführung von Schweißarbeiten aus dem Flurförderzeug auszubauen.

**Einstellwerte:** Bei Reparaturen sowie beim Wechseln von hydraulischen / elektrischen / elektronischen Komponenten müssen die fahrzeugabhängigen Einstellwerte beachtet werden.

**Bereifung:** Die Qualität der Bereifung beeinflußt die Standsicherheit und das Fahrverhalten des Flurförderzeuges. Änderungen dürfen nur nach Abstimmung mit dem Hersteller erfolgen. Beim Wechseln von Rädern oder Reifen ist darauf zu achten, daß keine Schrägstellung des Flurförderzeuges entsteht (Radwechsel z.B. immer links und rechts gleichzeitig).

**Hubketten:** Die Hubketten werden bei fehlender Schmierung schnell verschlissen. Die in der Wartungs-Checkliste angegebenen Intervalle gelten für normalen Einsatz. Bei erhöhten Anforderungen (Staub, Temperatur) muß eine häufigere Nachschmierung erfolgen. Das vorgeschriebene Kettenspray muß vorschriftmäßig verwendet werden. Eine äußerliche Anbringung von Fett sowie starke externe Verschmutzung verhindert den Zutritt des Schmiermittels zu den Gelenken.

Die Kettenspanner müssen so eingestellt sein, daß sie sich der Zugrichtung der Kette anpassen können. Ein Verspannen des Kopfes vom Kettenspanner gegen die Aufnahme ist nicht zulässig. Ein Mindestabstand von 20 mm muß gewährleistet sein.

**Hydraulik-Schlauchleitungen:** Nach einer Verwendungsdauer von sechs Jahren müssen die Schlauchleitungen ersetzt werden. Beim Austausch von Hydraulikkomponenten sollten die Schlauchleitungen in diesem Hydrauliksystem gewechselt werden.

#### 3 Wartung und Inspektion

Ein gründlicher und fachgerechter Wartungsdienst ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz des Flurförderzeuges. Eine Vernachlässigung der regelmäßigen Wartung kann zum Ausfall des Flurförderzeuges führen und bildet zudem ein Gefahrenpotential für Personen und Betrieb.



Die angegebenen Wartungsintervalle setzen einschichtigen Betrieb und normale Arbeitsbedingungen voraus. Bei erhöhten Anforderungen wie starkem Staubanfall, starken Temperaturschwankungen oder mehrschichtigem Einsatz sind die Intervalle angemessen zu verkürzen.

Die nachfolgende Wartungs-Checkliste gibt die durchzuführenden Tätigkeiten und den Zeitpunkt der Durchführung an. Als Wartungsintervalle sind definiert:

W1 = Alle 50 Betriebsstunden, jedoch mindestens 1mal pro Woche M6 = Alle 1000 Betriebsstunden, jedoch mindestens alle 6 Monate M12 = Alle 2000 Betriebsstunden, jedoch mindestens alle 12 Monate M24 = Alle 4000 Betriebsstunden, jedoch mindestens alle 24 Monate



Die Wartungsintervalle W1 sind vom Betreiber durchzuführen.

In der Einfahrphase sind zusätzlich folgende Tätigkeiten durchzuführen:

#### Nach den ersten 50 - 100 Betriebsstunden, spätestens nach 2 Monaten:

- Batterie-Polschrauben nachziehen und Zustand der Zellenverbinder kontrollieren.
- Sichtkontrollen der elektrischen und mechanischen Bauteile durchführen.
- Bremsflüssigkeit prüfen.
- Bremsanlage auf Dichtheit und Bremsleitungen auf freie Verlegung prüfen.
- Hubketten auf gleichmäßige Spannung prüfen.
- Arretierung und Begrenzung der Gabelzinken prüfen.
- Schraubverbindungen und mechanische Sicherungen auf festen Sitz pr
  üfen.
- Radmuttern auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.
- Alle Hydraulikölfilter wechseln.

#### Nach den ersten 100 Betriebsstunden:

Hydraulikanschlüsse auf Dichtheit prüfen, ggf. nachziehen.

#### Nach Austauschen der Hydraulikpumpe:

Hydraulikanlage mit Spülaggregat reinigen und Hydrauliköl erneuern.


## 4 Wartungs-Checkliste EFG 213/215/216k/216/218k/218/220

			Wartui	ngsinte	rva	lle			
			Standard	= •	W	М	М		
					1	6	12	24	
Rahmen/Auf-	1.1	Alle tragenden Elemente auf Besch	hädigung prüfe	en					
bau:	1.2	Schraubverbindungen prüfen	chraubverbindungen prüfen						
	1.3	Anhängekupplung prüfen							
	1.4	Fahrerschutzdach auf Beschädigur prüfen	ng und Befesti	gung		•			
	1.5	Sicherheitsgurt auf Funktion und B prüfen	eschädigung ü	iber-	•				
	1.6	Rückhaltesystem (Option) auf Fungung überprüfen	ktion und Besc	:hädi-	•				
	1.7	Schilder auf Vorhandensein, Lesba überprüfen	arkeit und Gülti	igkeit		•			
	1.8	Fahrerschutzdach-Lagerung auf Vorfen, ggf. erneuern	orspannung üb	erprü-			•		
Antrieb:	2.1	Getriebe auf Geräusche und Lecka	agen untersuch	nen		•			
	2.2	Getriebeölstand prüfen	_			•			
	2.3	Pedalmechanik kontrollieren, ggf. e	einstellen und	fetten		•			
	2.4	Getriebeöl wechseln (jedoch minde				•			
Räder:	3.1	Räder auf Verschleiß und Beschäd	digung prüfen		•				
	3.2	Luftdruck prüfen			•				
	3.3	Lagerung und Befestigung prüfen		l)		•			
	3.4	Radlager-Fettfüllungen der Vorder- neuern und Radlager neu einstelle		ler er-		•			
Lenkung:	4.1	Hydraulische Bauteile auf Funktion und Dichtheit prüfen b)				•			
Bremsanlage:	5.1	Funktion und Einstellung prüfen		,		•			
	5.2	Bremsmechanik kontrollieren, ggf.	einstellen und	fetten		•			
	5.3	Bremsleitungen, Anschlüsse und S sigkeit prüfen				•			
	5.4	Bremsflüssigkeit wechseln						•	

			Wartungsinte	erva	lle		
			Standard = ●	W	М	М	M
				1	6	12	24
Hydr. Anlage:	6.1	Verbindungen und Anschlüsse auf	Dichtheit und Be-		•		
		schädigung prüfen	b)				
	6.2	Be- und Entlüftungsfilter am Hydra	uliköltank prüfen		•		
	6.3	Ölstand prüfen			•		
	6.4	Hydraulikzylinder auf Dichtheit, Be festigung prüfen	schädigung und Be-		•		
	6.5	Schlauchführung auf Funktion und fen	Beschädigung prü-		•		
	6.6	Filterpatrone wechseln (Hydraulikö	l u. Entlüftungsfilter)		•		
	6.7	Hydrauliköl wechseln					
	6.8	Funktion der Druckbegrenzungsve	ntile prüfen			•	

- b) Hydraulikanschlüsse erstmals nach ca. 100 Betriebsstunden auf Dichtheit prüfen, ggf. nachziehen.
- Radmuttern erstmals nach ca. 50 Betriebsstunden auf festen Sitz pr
  üfen, ggf. nachziehen.
- Die Wartungsintervalle gelten für normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Bedingungen sind sie nach Bedarf zu verkürzen.

			Wartun	gsinte	rva	lle		
			Standard	= •	W	М	М	
					1	6	12	24
Elektr.	7.1	Instrumente und Anzeigen auf Fun			•			
Anlage:	7.2	Kabel auf Festsitz der Anschlüsse	und Beschädig	ung				
		prüfen						
	7.3	Kabelführungen auf Funktion und E				•		
	7.4	Warneinrichtungen und Sicherheits Funktion prüfen	-			•		
	7.5	Schaltschütze prüfen, ggf. Verschle		'n		•		
	7.6	Sicherungen auf richtigen Wert prü	ifen				•	
	7.7	Impulssteuerung reinigen					•	
Elektro-Moto-	8.1	Motorbefestigung prüfen	otorbefestigung prüfen					
ren:	8.2	Motor-Kühlrippen reinigen				•		
Batterie:	9.1	Batteriekabel auf Beschädigung pr	üfen, ggf. wech	seln	•			
	9.2	Säuredichte, Säurestand und Zelle	nspannung prü	fen	•			
	9.3 Anschlußklemmen auf Festsitz prüfen, mit Polschraubenfett fetten					•		
	9.4	Batteriesteckerverbindungen reinigen, auf festen Sitz prüfen				•		
Hubgerüst:	10.1	Laufbahnen und seitliche Anlaufflär len in den Hubgerüstpofilen mit Sc			•			
	10.2	Alle Schmierstellen der Führungsrostes und des Gabelträgers abschm	ollen des Hubge		•			
	10.3	Hubketten und Kettenführung auf \ einstellen		en,		•		
	10.4	Hubketten und Kettenführung schn	nieren		•			
	10.5	Hubgerüstbefestigung prüfen				•		
		Neigzylinderlagerung und Befestig	ung prüfen			•		
	10.7	Gabelzinken und Gabelträger auf \ schädigung prüfen	/erschleiß und	Be-		•		
	10.8	Sichtprüfung der Laufrollen, Gleitst	ücke und Anscl	nläge		•		
		Neigungswinkel des Hubgerüstes					•	
		Gleichmäßigen Ausschub der beide prüfen.	en Neigzylinder	über-				
	10. Spiel im Mast prüfen und ggf. Seitenspiel durch Distanz						•	
	10 scheiben einstellen.							
Allgemeine Messungen:			11			•		
_	11.2	Fahrgeschwindigkeit und Bremswe	eg prüfen				•	
	11.3	Hub- und Senkgeschwindigkeit prü	ifen				•	
Vorführung:		Probefahrt mit Nennlast				•		
	12.2	Nach erfolgter Wartung das Fahrze ten vorführen	eug einem Beau	ıftrag-		•		



- ▼ Gleitflächen
- \$\bullet\$ Schmiernippel
- ٨
- Einfüllstutzen Hydrauliköl
- ☼ Ablaßschraube Hydrauliköl
- ♦ Einfüllstutzen Getriebeöl
- ♦ Ablaßschraube Getriebeöl
- Einfüllstutzen Bremsflüssigkeit

#### 5.1 **Betriebsmittel**

Umgang mit Betriebsmitteln: Der Umgang mit Betriebsmitteln hat stets sachgemäß und den Herstellervorschriften entsprechend zu erfolgen.



Unsachgemäßer Umgang gefährdet Gesundheit. Leben und Umwelt. Betriebsmittel dürfen nur in vorschriftsmäßigen Behältern gelagert werden. Sie können brennbar sein, deshalb nicht mit heißen Bauteilen oder offener Flamme in Verbindung bringen.

Beim Auffüllen von Betriebsmitteln sind nur saubere Gefäße zu verwenden. Ein Mischen von Betriebsmitteln verschiedener Qualitäten ist verboten. Von dieser Vorschrift darf nur abgewichen werden, wenn das Mischen in dieser Betriebsanleitung ausdrücklich vorgeschrieben wird.

Verschütten ist zu vermeiden. Verschüttete Flüssigkeit muß umgehend mit einem geeigneten Bindemittel beseitigt und das Betriebsmittel-Bindemittel-Gemisch vorschriftsgemäß entsorgt werden.

Code	Bestell-Nr.	Menge	Bezeichnung	Verwendung für
	50062046		H-LPD 32 <sup>1)</sup>	
Α	50023243	18 I	H-LPD 22 <sup>2)</sup>	Hydraulische Anlage
	50124051		HV 68 <sup>3)</sup>	
D	29201580	0,25	Bremsflüssigkeit SEA J 1703 <sup>4)</sup> FMVSS 116 DOT 4 und DOT 4	Hydraulische Bremsan- lage
Е	50157382		Schmierfett K-L 3N 3)	Vorder- und Hinterrad - Radlager
G	29201280		Kettenspray	Ketten
N	50124052	2 x 0,35 l	Getriebeöl ATF/ Dex- ron-II D	Getriebe

#### Fett-Richtwerte

ſ	Code	Verseifungsart	Tropfpunkt	Walkpenetration	NLG1-Klasse	Gebrauchs-
			°C	bei 25 °C		temperatur °C
ĺ	Ε	Lithium	185	265-295	2	-35/+120

<sup>1)</sup> qültiq bei Temperatur -5/+30 °C

<sup>2)</sup> gültig bei Temperatur -20/-5 °C 3) gültig bei Temperatur +30/+50 °C

<sup>4)</sup> Bevorzugt sollte Bremsflüssigkeit DOT 4 eingefüllt werden.

### 6 Beschreibung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

#### 6.1 Fahrzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereiten

Zur Vermeidung von Unfällen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Folgende Voraussetzungen sind herzustellen:

- Batterien freilegen (siehe Kapitel D).

#### 6.2 Hintere Abdeckhaube öffnen

 Zwei Schrauben herausschrauben, hintere Abdeckhaube nach unten drücken und abnehmen.


Die Sicherungen , Hydraulikpumpe und die elektrischen Aggregate sind jetzt zugänglich.

#### 6.3 Befestigung der Räder prüfen

- Fahrzeug gesichert abstellen (siehe Kapitel E).
- Radmuttern (1) über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.

#### Anzugsmoment

Antriebsräder  $M_A = 170 \text{ Nm}$ Hinterräder  $M_A = 140 \text{ Nm}$ 



#### 6.4 Sollzustand der Hinterräder

Die Hinterräder dürfen im Durchmesser nicht mehr als 15 mm unterschiedlich sein.


Die Reifen dürfen nur paarweise gewechselt werden. Es sind nur Reifen gleichen Fabrikats, Typs und Profils zulässig.

#### 6.5 Hydraulikölstand prüfen



Das Lastaufnahmegerät muß vollständig abgesenkt sein.


- Fahrzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereiten .
- Luftfilter mit Meßstab (2) abschrauben.



Hydraulikölstand am Meßstab (3) sichtprüfen.



Bei ausreichender Tankbefüllung muß der Hydraulikölstand an der oberen Markierung (4) ablesbar sein.



– Ggf. Hydrauliköl bis zur vorgeschriebenen Füllhöhe nachfüllen (10 mm am Meßstab (6) entspechen ca. 1 l Hydrauliköl).



Hydrauliktank nicht über die obere Marke befüllen, da dies zu Störungen und Beschädigungen der Anlage führen kann.

Ausgetauschte Betriebsmittel müssen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.

### 6.6 Getriebeölstand prüfen



Getriebeöl darf nicht ins Erdreich gelangen, deshalb Ölauffangwanne unter Getriebe stellen.


- Fahrzeug gesichert abstellen (siehe Kapitel E).
- Öleinfüllschraube (5) herausschrauben
- Getriebeölstand prüfen, ggf. Getriebeöl nachfüllen.



Die Füllhöhe muß bis zur Unterkante der Einfüllbohrung reichen.



Ausgetauschte Betriebsmittel müssen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.



#### 6.7 Öl ablassen

- Öl im betriebswarmen Zustand ablassen.
- Ölauffangwanne unterstellen.
- Ölablaßschraube (6) ausdrehen und Getriebeöl ablassen.


#### 6.8 Öl einfüllen

- Ölablaßschraube eindrehen.
- Neues Getriebeöl bei ausgeschraubter Öleinfüllschraube (5) auffüllen.

#### 6.9 Hydraulikölfilter wechseln

Der Hydraulikölfilter befindet sich links neben dem Neigzylinder und ist nach Abnahme des Bodenblechs zugänglich.

- Die Hydraulikölfilter-Verschlußkappe
   (7) abschrauben.
- Filtereinsatz wechseln; falls der O-Ring beschädigt ist, muß auch dieser ausgetauscht werden. O-Ring beim Einbau leicht einölen.
- Verschlußkappe wieder einschrauben.




#### 6.10 Bremsflüssigkeitsstand prüfen



Bremsflüssigkeit ist giftig und daher nur in verschlossenen Originalbehältern aufzubewahren.

- Fahrzeug gesichert abstellen (siehe Kapitel E).
- Fußmatten entfernen.
- Befestigungsschraube abschrauben und Bodenblech (8) abnehmen.




 Bremsflüssigkeitsstand am Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter (9) sichtprüfen, ggf. Bremsflüssigkeit nachfüllen.



Der Bremsflüssigkeitsstand muß zwischen den Markierungen "Min." und "Max." sichtbar sein.



Ausgetauschte Betriebsmittel müssen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.



#### 6.11 Wartung des Rückhaltegurtes

Zustand und einwandfreie Funktion des Rückhaltegurtes sollte täglich vor Benutzung des Flurförderzeuges durch den Fahrer geprüft werden. Nur durch eine regelmäßige Prüfung kann eine Fehlfunktion frühzeitig erkannt werden.

- Gurt ganz herausziehen und auf Auffaserung prüfen
- Funktion des Gurtschlosses und einwandfreies Einziehen des Gurtes in den Aufroller prüfen

#### Testen der Blockierautomatik:

- Flurförderzeug waagerecht abstellen
- Den Gurt ruckartig ausziehen



Die Automatik muß den Gurtauszug blockieren.

Motorhaube etwa 30 Grad öffnen



Die Automatik muß den Gurtauszug blockieren




Flurförderzeug nicht mit defektem Rückhaltegurt betreiben, sondern unverzüglich austauschen lassen!

## 6.12 Elektrische Sicherungen prüfen

- Fahrzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereiten.
- Hintere Abdeckhaube öffnen .
- Abdeckkappe (11) abschrauben.
- Sicherungen gemäß Tabelle auf korrekten Wert und Zustand prüfen.



Um Schäden an der elektrischen Anlage zu vermeiden, sind ausschließlich Sicherungen mit den entsprechend angegebenen Werten einzugesetzen.



Pos.	Bezeichnung	Stromkreis	Wert / Typ
10	A F3.1	Spannungswandler Versorgungsrelais StVZO	10 A
11	B F3.1	Spannungswandler Versorgungsrelais StVZO	10 A
12	C 5F3	Rückfahrscheinwerfer	10 A
13	D 5F2	Steuersicherung Wandler	10 A
14	E 4F1	Steuersicherung Horn	10 A
15	F 1F9	Steuersicherung Elektronik	10 A
16	1F	Fahrmotor	355 A
17	2F1	Pumpmotor	250 A

#### 6.13 Wiederinbetriebnahme

Die Wiederinbetriebnahme nach Reinigungen oder Arbeiten zur Instandhaltung darf erst erfolgen, nachdem folgende Tätigkeiten durchgeführt wurden:

- Hupe auf Funktion prüfen.
- Hauptschalter auf Funktion pr

  üfen.
- Bremse auf Funktion prüfen.

### 7 Stillegung des Fahrzeuges

Wird das Flurförderzeug z.B. aus betrieblichen Gründen länger als 2 Monate stillgelegt, darf es nur in einem frostfreien und trockenen Raum gelagert werden und die Maßnahmen vor, während und nach der Stillegung sind wie beschrieben durchzuführen.



Das Flurförderzeug muß während der Stillegung so aufgebockt werden, daß alle Räder frei vom Boden kommen. Nur so ist gewährleistet, daß Räder und Radlager nicht beschädigt werden.

Soll das Fahrzeug länger als 6 Monate stillgelegt werden, sind weitergehende Maßnahmen mit dem Service des Herstellers abzusprechen.

#### 7.1 Maßnahmen vor der Stillegung

- Flurförderzeug gründlich reinigen.
- Bremsen überprüfen.
- Hydraulikölstand prüfen, ggf. nachfüllen.
- Alle nicht mit einem Farbanstrich versehenen mechanischen Bauteile mit einem dünnen Öl- bzw. Fettfilm versehen.
- Fahrzeug nach Schmierplan abschmieren.
- Batterie laden (siehe Kapitel D).
- Batterie abklemmen, reinigen und die Polschrauben mit Polfett einfetten.



Zusätzlich sind die Angaben des Batterieherstellers zu beachten.

Alle freiliegenden elektrischen Kontakte mit einem geeigneten Kontaktspray einsprühen.

#### 7.2 Maßnahmen während der Stillegung

Alle 2 Monate: Batterie laden (siehe Kapitel D).



Batteriebetriebene Flurförderzeuge:

Das regelmäßige Aufladen der Batterie ist unbedingt durchzuführen, da sonst durch die Selbstentladung der Batterie eine Unterladung eintreten würde, die durch die damit verbundene Sulfatierung die Batterie zerstört.

#### 7.3 Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung

- Flurförderzeug gründlich reinigen.
- Flurförderzeug nach Schmierplan abschmieren.
- Batterie reinigen, die Polschrauben mit Polfett einfetten und die Batterie anklemmen.
- Batterie laden (siehe Kapitel D).
- Getriebeöl auf Kondenswasser prüfen, ggf. wechseln.
- Hydrauliköl auf Kondenswasser prüfen, ggf. wechseln.
- Flurförderzeug in Betrieb nehmen (siehe Kapitel E).
- →

Batteriebetriebene Flurförderzeuge:

Bei Schaltschwierigkeiten in der Elektrik sind die freiliegenden Kontakte mit Kontaktspray einzusprühen und eine mögliche Oxydschicht auf den Kontakten der Bedienelemente durch mehrmaliges Betätigen zu entfernen.



Unmittelbar nach der Inbetriebnahme mehrere Probebremsungen durchführen.

# 8 Sicherheitsprüfung nach Zeit und außergewöhnlichen Vorkommnissen (D: UVV-Prüfung nach BGV D27)

Das Flurförderzeug muß mindestens einmal jährlich oder nach besonderen Vorkommnissen durch eine hierfür besonders qualifizierte Person geprüft werden. Diese Person muß ihre Begutachtung und Beurteilung unbeeinflußt von betrieblichen und wirtschaftlichen Umständen nur vom Standpunkt der Sicherheit aus abgeben. Sie muß ausreichende Kenntnisse und Erfahrung nachweisen, um den Zustand eines Flurförderzeuges und die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung nach den Regeln der Technik und den Grundsätzen für die Prüfung von Flurförderzeugen beurteilen zu können.

Dabei muß eine vollständige Prüfung des technischen Zustandes des Flurförderzeuges in bezug auf Unfallsicherheit durchgeführt werden. Außerdem muß das Fluerförderzeug auch gründlich auf Beschädigungen untersucht werden, die durch evtl. unsachgemäße Verwendung verursacht sein könnten. Es ist ein Prüfprotokoll anzulegen. Die Ergebnisse der Prüfung sind mindestens bis zur übernächsten Prüfung aufzubewahren.

Für die umgehende Beseitigung von Mängeln muß der Betreiber sorgen.



Für diese Prüfungen hat der Hersteller einen speziellen Sicherheitsservice mit entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern. Als optischer Hinweis wird das Flurförderzeug nach erfolgter Prüfung mit einer Prüfplakette versehen. Diese Plakette zeigt an, in welchem Monat welchen Jahres die nächste Prüfung erfolgt.